

Manuel d'utilisation



Sommaire



Chapitre 1. Mise en route

- 3 Avant de commencer
- 6 Consignes de sécurité
- 19 Posture correcte durant l'utilisation de l'ordinateur
- 22 Présentation
- 27 Mise sous et hors tension de l'ordinateur



Chapitre 2. Utilisation de Windows 8

- 30 Présentation de Microsoft Windows 8
- 31 Aperçu rapide de l'écran
- 33 Utilisation du menu Icônes
- 35 Utilisation des applications
- **Touches d'accès rapide de Windows**
- 39 Utilisation d'un écran tactile (modèles à écran tactile uniquement)



Chapitre 3. Utilisation de l'ordinateur

- 47 Utilisation d'un clavier/d'une souris sans fil (en option)
- 55 Utilisation de la gestuelle (en option)
- 58 Logement pour carte multiple (en option)
- 61 Utilisation de l'appareil comme moniteur
- 62 Réglage du volume
- 64 Modification du mode d'image
- 65 Réseau câblé
- 68 Réseau sans fil (en option)
- 70 Utilisation du téléviseur (en option)
- 76 Utilisation de la télécommande (en option)

- 78 Utilisation du dispositif de sécurité TPM (en option)
- 88 Utilisation de l'app Multimedia (en option)
- 92 Utilisation d'applications avec un smartphone Samsung
- 93 Mise à jour des logiciels Samsung
- 94 Diagnostic de l'état de l'ordinateur et résolution des problèmes
- 95 Utilisation du logement de sécurité



Chapitre 4. Paramètres et mise à niveau

- 97 Programme de configuration du BIOS
- 99 Définition d'un mot de passe au démarrage
- 102 Modification de la séquence de démarrage



Chapitre 5. Dépannage

- 104 Restauration/Sauvegarde de l'ordinateur (en option)
- 111 Réinstallation de Windows (en option)
- 115 Questions/Réponses



Chapitre 6. Annexe

- 120 Consignes de sécurité importante
- 122 Remplacement des pièces et des accessoires
- 124 Déclarations sur le respect des normes
- 136 Information du Symbole WEEE
- 137 Caractéristiques techniques du produit
- 139 Glossaire
- 144 Index



Chapitre 1. Mise en route

Avant de commencer	3
Consignes de sécurité	6
Posture correcte durant l'utilisation de l'ordinate	ur 19
Présentation	22
Mise sous et hors tension de l'ordinateur	

Avant de commencer



Avant de lire le manuel d'utilisation, prenez connaissance des informations suivantes.



- Il se peut que les éléments en option ainsi que certains périphériques et logiciels dont il est question dans le manuel d'utilisation ne soient pas fournis et/ou modifiés par la mise à niveau.
 - Notez que l'environnement de l'ordinateur mentionné dans le manuel d'utilisation peut être différent du vôtre.
- Les images utilisées pour le capot et le corps principal dans le manuel de l'utilisateur étant celles du modèle représentatif de chaque série, elles peuvent différer de l'apparence réelle du produit.
- Ce guide décrit les procédures pour la souris et le Touchpad.
- Ce manuel a été rédigé pour le système d'exploitation Windows 8. Les descriptions et chiffres peuvent différer, selon le système d'exploitation installé.
- Le manuel d'utilisation fourni avec cet ordinateur peut varier selon le modèle.



Utilisation du logiciel

Cliquez n'importe où dans l'**écran de démarrage** avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Toutes les applications** dans le coin inférieur droit.
Cliquez ensuite sur le programme requis.

Notations des consignes de sécurité

lcône	Notation	Description
\triangle	Avertissement	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures et/ou la mort.
<u>^</u>	Attention	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures légères ou endommager vos biens.

Notations de texte

lcône	Notation	Description
	Attention	Le contenu de cette section comprend les informations requises concernant la fonction.
	Remarque	Le contenu de cette section comprend les informations nécessaires à l'utilisation de la fonction.

Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. détient le copyright du présent manuel.

Le contenu du présent manuel ne doit pas être reproduit ni transmis sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans le consentement de Samsung Electronics Co., Ltd.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis du fait de l'amélioration des performances du produit.

Samsung Electronics ne pourra pas être tenu responsable de la perte de données. Veillez à ne pas perdre de données importantes et à sauvegarder vos données afin d'éviter une telle perte.

Systèmes d'exploitation et logiciels pris en charge

Si vous changez le système d'exploitation installé par défaut sur votre ordinateur ou si vous installez un logiciel qui n'est pas pris en charge par le système d'exploitation d'origine de votre produit, vous ne recevrez aucune assistance technique, votre produit ne sera pas échangé et vous ne pourrez pas bénéficier d'un remboursement. De plus, toute demande de service vous sera facturée.

Veuillez utiliser votre ordinateur avec le système d'exploitation installé en usine. Si vous installez un autre système d'exploitation, il se peut que des données soient effacées ou que l'ordinateur ne démarre pas.

A propos de la norme de représentation de la capacité du produit

À propos de la représentation de la capacité du stockage

La capacité du périphérique de stockage (disque dur, SSD) du fabricant est calculée en considérant que 1 Ko = 1 000 octets.

Le système d'exploitation (Windows) calcule toutefois la capacité du dispositif de stockage en considérant que 1 Ko = 1 024 octets, ce qui implique que la représentation de la capacité du disque dur dans Windows est inférieure à la capacité réelle.

Par exemple, pour un disque dur de 80 Go, Windows représente la capacité comme étant de 74,5 Go, 80 x 1 000 x 1 000 x 1 000 octets/(1 024 x 1 024 x 1 024) octets = 74,505 Go.

La représentation de la capacité dans Windows peut même s'avérer plus petite encore, car certains programmes comme Recovery peuvent être hébergés dans une zone cachée du disque dur.

A propos de la représentation de la capacité de la mémoire

La capacité de la mémoire indiquée dans Windows est inférieure à la capacité réelle.

En effet, le BIOS ou un adaptateur vidéo utilise une partie de la mémoire ou l'alloue à un usage ultérieur.

(par ex. pour 1 Go (=1 024 Mo) de capacité mémoire installée, Windows peut indiquer 1 022 Mo, voire moins)

Pour votre sécurité et pour éviter tout dégât, lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.



Ces indications se rapportant à de nombreux modèles Samsung Computers, il se peut que certaines illustrations ne correspondent pas au vôtre.



Avertissement

Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures et même la mort.

Installation



Ne pas installer l'appareil dans des lieux exposés à l'humidité, comme une salle de bains.

Vous risquez une électrocution. Respectez les conditions d'utilisation de l'appareil spécifiées dans le manuel d'utilisation du fabricant.



Conservez les sachets en plastique hors de portée des enfants.

lls peuvent entraîner un risque d'étouffement.



Maintenez une distance de 15 cm ou plus entre l'ordinateur et un mur adjacent et ne placez aucun objet dans l'espace ainsi réservé.

Cela pourrait augmenter la température intérieure de l'ordinateur et provoquer des blessures.



N'installez pas l'ordinateur sur un plan incliné ou dans un endroit sujet aux vibrations, ou évitez de l'utiliser dans ces circonstances pendant une longue période.



Cela augmente le risque de disfonctionnement ou d'endommagement de l'appareil.



Veiller à ce que personne ne se trouve à proximité des éléments de l'ordinateur tels que le ventilateur et l'adaptateur, car ils dégagent de la chaleur pendant longtemps lorsque l'ordinateur est sous tension.



L'exposition prolongée d'une partie de votre corps à la chaleur dégagée par le ventilateur ou par l'adaptateur CA pourrait entraîner une brûlure.



Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures et même la mort.



Evitez d'obstruer le ventilateur situé à l'arrière ou sur le côté de l'ordinateur lorsque vous l'utilisez sur un lit ou un coussin.

Si le ventilateur est obstrué, vous risquez d'endommager l'ordinateur ou de provoquer une surchauffe des composants internes.

Alimentation



Les illustrations de la fiche d'alimentation et de la prise murale peuvent varier selon les spécifications du pays concerné et selon le modèle de l'appareil.



Ne touchez ni la prise secteur ni le cordon d'alimentation les mains mouillées.

Vous risquez une électrocution.



Si vous branchez l'appareil à l'aide d'une rallonge ou d'une prise multiple, veuillez respecter leurs caractéristiques (tension/intensité).

Vous risquez de recevoir une électrocution ou de provoquer un incendie.



En cas de bruit au niveau du cordon d'alimentation ou de la prise murale, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et contactez un centre de service.

Vous risquez de recevoir une électrocution ou de provoquer un incendie.



Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures et même la mort.



N'utilisez pas de prise secteur, de cordon d'alimentation ni de prise électrique endommagé ou desserré.

Vous risquez de recevoir une électrocution ou de provoquer un incendie.



Enfoncez fermement le cordon d'alimentation dans la prise murale et dans l'adaptateur secteur.

Dans le cas contraire vous risquez de provoquer un incendie.




Ne débranchez pas le cordon d'alimentation en tirant sur le câble.

Si le cordon est endommagé, il peut provoquer une électrocution.



Ne pliez pas le cordon d'alimentation de façon excessive et ne placez pas d'objets lourds dessus. Il est particulièrement important de placer le cordon d'alimentation hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques.

Si le cordon est endommagé, il peut provoquer une électrocution ou un incendie.



Connectez le cordon d'alimentation à une prise ou une multiprise (rallonge) avec mise à la terre.

Sinon, vous risqueriez de vous électrocuter. Si l'alimentation n'est pas mise à la terre, une fuite de courant peut se produire, entraînant un risque de choc électrique.



Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans la prise d'entrée d'alimentation, dans l'adaptateur secteur ou dans l'ordinateur, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre de service.

Si l'ordinateur portable dispose d'une batterie externe (amovible), retirez la batterie.

Un dispositif endommagé à l'intérieur de l'ordinateur peut provoquer une électrocution ou un incendie.



Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures et même la mort.



Maintenez le cordon d'alimentation ou la prise propre et évitez tout dépôt de poussière,

cela pourrait engendrer un risque d'incendie.





Reliez soigneusement le cordon d'alimentation à l'adaptateur CA.

Un contact incomplet pourrait engendrer un incendie.

Utilisez uniquement l'adaptateur CA fourni avec le produit.

Si vous utilisez un autre adaptateur, l'écran est susceptible de clignoter.



Ne placez pas d'objets lourds et évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou l'adaptateur CA, vous risqueriez de les endommager.

Un cordon endommagé pourrait être à l'origine d'une décharge électrique ou d'un incendie.



Débranchez l'adaptateur secteur à fiche intégrée de la prise murale en tirant son boîtier dans la direction indiquée par la flèche.



Si vous débranchez l'adaptateur en tirant sur son câble, vous risquez de l'endommager.

Un choc électrique, un bruit d'explosion ou des étincelles peuvent alors se produire.



Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures et même la mort.

Utilisation des batteries




Chargez entièrement la batterie à la première utilisation de l'ordinateur.



Conservez la batterie hors de portée des enfants en bas âge qui pourraient la mettre à la bouche et des animaux familiers qui pourraient la mordiller.

Il y a risque de choc électrique ou d'étouffement.



Utilisez uniquement une batterie et un adaptateur CA agréés.

Utilisez une batterie et un adaptateur agréés par Samsung Electronics.

Les batteries et adaptateurs non agréés ne sont pas toujours conformes aux exigences de sécurité et peuvent entraîner des problèmes ou des dysfonctionnements et provoquer une explosion ou un feu.



N'utilisez pas l'ordinateur à un emplacement mal ventilé, par exemple sur un lit, un oreiller, un coussin, etc. et ne l'utilisez pas dans une pièce chauffée par le sol; l'ordinateur risquerait de surchauffer.

Veillez à ce que les grilles d'aération (sur le côté) ne soient pas bouchées, surtout dans ce type d'environnement. Des grilles d'aération bouchées peuvent entraîner une surchauffe de l'ordinateur et être à l'origine de problèmes, voire d'une explosion.



N'utilisez pas l'ordinateur dans un emplacement humide, tel que salle de bain ou sauna.

L'ordinateur pourrait ne pas fonctionner correctement et vous risquez de subir une décharge électrique.

Utilisez l'ordinateur aux niveaux de température et d'humidité recommandés (10 à 32°C, 20 à 80 % HR).



Ne fermez pas l'écran LCD et ne transportez pas l'ordinateur dans votre sac alors qu'il est toujours sous tension.

Si vous mettez l'ordinateur dans votre sac sans l'éteindre, il risque de surchauffer et d'entraîner un feu. Éteignez l'ordinateur avant tout déplacement.



Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures et même la mort.



Ne faites jamais chauffer le produit (ou la batterie) et ne le (la) jetez jamais dans un feu. Ne mettez jamais le produit (ou la batterie) et ne l'utilisez jamais dans un endroit chaud, tel qu'un sauna, un véhicule exposé à la chaleur, etc.

Elle pourrait déclencher un incendie ou une explosion.



Veillez à ce qu'aucun objet métallique, tel que clé ou trombone ne soit en contact avec la partie extérieure (pièces en métal) de la batterie.

Tout contact avec un objet métallique pourrait entraîner une circulation excessive de courant et endommager la batterie ou provoquer un feu.



En cas de fuite du liquide de le produit (ou la batterie) ou d'odeur étrange émanant de le produit (ou la batterie), retirez-la de l'ordinateur et contactez un centre de services.

Elle pourrait déclencher un incendie ou une explosion.



Pour utiliser l'ordinateur en toute sécurité, remplacez toute batterie hors service par une nouvelle batterie agréée.

Utilisation de l'ordinateur



Débranchez tous les câbles reliés à l'ordinateur avant de nettoyer celui-ci. Si votre ordinateur portable est équipé d'une batterie externe et amovible, retirez cette dernière.

Dans le cas contraire, vous risquez de recevoir une électrocution ou d'endommager l'appareil.



Ne branchez pas de ligne téléphonique connectée à un téléphone numérique sur le modem.

Vous risqueriez de provoquer une électrocution ou un incendie, ou d'endommager l'appareil.



Ne placez pas de récipient contenant de l'eau ni de produits chimiques sur l'ordinateur ou à proximité.

Si de l'eau ou des produits chimiques pénètrent dans l'ordinateur, ils peuvent provoquer un incendie ou une électrocution.



Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures et même la mort.



Si l'ordinateur se casse ou tombe, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service pour une vérification de sécurité.


Si l'ordinateur portable dispose d'une batterie externe (amovible), retirez la batterie.

L'utilisation d'un ordinateur abîmé peut provoquer une électrocution ou un incendie.



Evitez d'exposer directement l'ordinateur aux rayons du soleil dans un endroit clos, comme à l'intérieur d'un véhicule.

Vous risquez de provoquer un incendie. L'ordinateur pourrait surchauffer et pourrait également faire l'objet d'un vol.



N'utilisez pas votre ordinateur portable pendant des périodes prolongées s'il est en contact avec une partie de votre corps. Sa température peut augmenter, même en fonctionnement normal.

Vous pourriez vous brûler.

Mises à niveau



Veillez à ne procéder à la mise à niveau de l'ordinateur que si vous disposez des connaissances et capacités suffisantes.

Si ce n'est pas le cas, demandez l'aide du centre de services ou d'un technicien agréé pour la mise à niveau.



Veillez à mettre à niveau uniquement les parties spécifiées dans le manuel utilisateur selon les procédures décrites.

Ne démontez pas les autres pièces vousmême. Vous risquez de recevoir un choc électrique, de provoquer un incendie ou d'endommager l'appareil.



Ne démontez jamais l'alimentation ou l'adaptateur secteur.

Vous risquez une électrocution.



Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures et même la mort.



Lorsque vous retirez la batterie de l'horloge en temps réel, conservez-la hors de portée des enfants, qui pourraient la toucher et/ ou l'avaler.

Il y a risque d'étouffement. Si un enfant a avalé la batterie, contactez immédiatement un médecin.



Avant de mettre l'ordinateur à niveau, veillez à le mettre hors tension et d'en débrancher tous les câbles. Si l'ordinateur portable dispose d'une batterie externe (amovible), retirez-la.

Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer une électrocution.

Stockage et déplacements



Respectez les consignes du lieu où vous vous trouvez (par ex. dans un avion, un hôpital, etc.) lorsque vous utilisez un périphérique de communication sans fil (LAN sans fil, Bluetooth, etc.).



Evitez d'exposer les lecteurs à des champs magnétiques. Les appareils de sécurité à champ magnétique incluent notamment les portiques de sécurité et les détecteurs de métaux des aéroports.

Les appareils de sécurité des aéroports contrôlant les bagages, tels que les tapis roulants, utilisent des rayons X à la place du magnétisme et n'endommagent pas les lecteurs.



Lorsque vous transportez l'ordinateur portable avec d'autres produits tels que l'adaptateur, la souris, des livres, etc., veillez à ce que rien ne compresse l'ordinateur.

Si un objet lourd compresse l'ordinateur, un point blanc ou une tache peut apparaître sur l'écran LCD. Veillez dès lors à ne pas appliquer de pression sur l'ordinateur.

Il est préférable de ranger l'ordinateur dans un compartiment différent des autres objets.



Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Installation

Ne bloquez pas les ports (orifices), les aérations, etc. de l'appareil et n'y insérez aucun objet.

Un composant endommagé à l'intérieur de l'ordinateur peut causer une électrocution ou un incendie.

Un composant endommagé à l'intérieur de l'ordinateur peut causer une électrocution ou un incendie.

Dans le cas contraire, la température intérieure de l'ordinateur pourrait augmenter et l'ordinateur risque de mal fonctionner ou de s'arrêter.

Ne placez pas d'objet lourd sur l'appareil.

Cela risque de poser problème à l'ordinateur. En outre, cet objet pourrait tomber et blesser quelqu'un ou endommager l'ordinateur.

Utilisation des batteries

Mettez les batteries usées au rebut de façon appropriée.

- Elles peuvent déclencher un incendie ou une explosion.
- La procédure de mise au rebut de batteries peut varier d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Mettez les batteries usées au rebut de façon appropriée.

Ne lancez pas les batteries, ne les démontez pas et ne les immergez pas dans l'eau.

Cela pourrait provoquer des blessures, un incendie ou une explosion.

Utilisez uniquement des batteries agréées par Samsung Electronics.

Dans le cas contraire, vous risquez de déclencher une explosion.

Lorsque vous stockez ou déplacez des batteries, évitez de les mettre en contact avec des objets en métal tels que des clés de voiture ou des trombones.

Un contact avec du métal peut entraîner un courant excessif et une température élevée, ce qui pourrait endommager les batteries ou provoquer un incendie.

Respectez les instructions du manuel pour charger les batteries.

Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer une explosion ou un incendie et d'endommager l'appareil.

Ne faites pas chauffer pas le produit (ou la batterie) et ne l'exposez pas à la chaleur (p. ex. à l'intérieur d'un véhicule en été).

Elles pourraient déclencher un incendie ou une explosion.



Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Utilisation de l'ordinateur

Ne placez pas de bougie, de cigare allumé, etc. au-dessus ou sur l'appareil.

Vous risquez de déclencher un incendie.

Utilisez une prise murale ou une prise multiple connectée à la terre.

Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer une électrocution.

Prenez soin de faire tester l'appareil par un technicien d'entretien et de sécurité après toute réparation.

Les Centres de Réparation Samsung agrées réaliseront les vérifications de sécurité après une réparation.

L'utilisation d'un appareil réparé non testé peut provoquer une électrocution ou un incendie.

En cas d'orage, éteignez immédiatement l'ordinateur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et n'utilisez pas de modem ou de téléphone.

Vous risquez de recevoir une électrocution ou de provoquer un incendie.

Ne posez pas votre ordinateur ni l'adaptateur secteur sur vos genoux ou sur une surface molle.

Si la température de l'ordinateur augmente, vous risquez de vous brûler.

Branchez uniquement des périphériques agréés aux connecteurs ou aux ports de l'ordinateur.

Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer une électrocution et un incendie.

Fermez l'écran LCD uniquement après avoir vérifié que l'ordinateur portable est éteint.

Dans le cas contraire, la température pourrait augmenter et cela pourrait surchauffer et déformer l'appareil.

N'appuyez pas sur le bouton d'éjection alors que le lecteur de CD-ROM fonctionne.

Vous risquez de perdre des données et aussi de causer des blessures par l'éjection inopinée de la disquette ou du disque.

Protégez le produit contre les chutes et les chocs.

Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager les données.

Ne connectez pas l'antenne à des mécanismes électriques tels que la prise murale.

Vous risquez une électrocution.



Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Lorsque vous manipulez les pièces d'un ordinateur, respectez les consignes du manuel fourni avec ces pièces.

Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil.

Si l'ordinateur dégage de la fumée ou si vous sentez une odeur de brûlé, débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale et contactez immédiatement un centre de service. Si votre ordinateur portable est équipé d'une batterie externe et amovible, retirez cette dernière.

Vous risquez de déclencher un incendie.

N'utilisez pas un CD endommagé ou modifié.

Vous risquez d'endommager l'appareil ou de vous blesser.

N'insérez pas vos doigts dans l'emplacement de la carte PC.

Vous risquez de vous blesser ou de recevoir une électrocution.

Nettoyez l'ordinateur à l'aide d'une solution prévue à cet effet, puis utilisez l'ordinateur uniquement lorsqu'il est entièrement sec.

Dans le cas contraire, vous pouvez provoquer une électrocution ou un incendie.

La méthode d'éjection de secours d'un disque à l'aide d'un trombone ne doit pas être employée lorsque le disque est en marche. Assurez-vous d'utilisez le dispositif d'éjection de secours du disque seulement lorsque le lecteur de disque optique est arrêté.

Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser.

N'approchez pas votre visage du lecteur de disque optique lorsqu'il fonctionne.

Vous risquez de vous blesser en cas d'éjection inopinée.

Avant l'utilisation de CD, verifiez qu'ils n'ont ni fêlures ni dommages.

Cela pourrait endommager le lecteur et provoquer des dommages au périphérique et des blessures à l'utilisateur.

Ne laissez pas l'appareil dans un endroit exposé aux champs magnétiques.

- Un champ magnétique peut avoir pour conséquence un dysfonctionnement de l'appareil ou une décharge de la batterie.
- Les informations sauvegardées sur la bande magnétique d'une carte de crédit, d'une télécarte, d'un livret bancaire, de tickets de transport, etc. peuvent être endommagées par le champ électromagnétique d'un ordinateur.



Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Mises à niveau

Manipulez les pièces du produit avec précaution.

Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

Veillez à ne pas lancer ni laisser tomber une pièce ou un périphérique de l'ordinateur.

Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

Après le désassemblage, veillez à fermer le capot, puis connectez l'alimentation.

Dans le cas contraire, vous vous exposeriez à un risque d'électrocution sur le circuit exposé.

Utilisez uniquement des pièces agréées par Samsung Electronics.

Cela pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.

Ne tentez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vousmême.

Si le produit est modifié, désassemblé ou réparé par l'utilisateur, la garantie expire et des frais seront facturés. L'utilisateur risque en outre de provoquer un accident.

Veillez à utiliser un centre de services Samsung Electronics agréé.

Avant de connecter un périphérique non fabriqué ou non agréé par Samsung Electronics, renseignez-vous auprès de votre centre de service.

Vous risquez d'endommager l'appareil.

Stockage et déplacements

Avant de déplacer l'appareil, éteignez-le et débranchez tous les câbles.

Dans le cas contraire, l'appareil risque d'être endommagé ou des utilisateurs pourraient trébucher sur les câbles.

Si vous n'utilisez pas votre ordinateur portable pendant une longue période, déchargez la batterie et conservez-la séparément. (Pour les batteries externes et amovibles)

La batterie sera ainsi conservée dans les meilleures conditions.

N'utilisez pas l'ordinateur et ne le consultez pas alors que vous conduisez un véhicule.

Vous risquez de provoquer un accident de la circulation. Concentrez-vous sur la conduite du véhicule.



Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Précautions à prendre contre la perte de données (gestion du disque dur)

Prenez soin de ne pas endommager les données conservées sur un disque dur.

- En effet, un lecteur de disque dur est tellement sensible aux impacts externes qu'un choc risque de causer la perte des données enregistrées à sa surface.
- Soyez particulièrement prudent lorsque l'ordinateur est sous tension, car tout déplacement de l'ordinateur ou tout impact risque d'endommager les données conservées sur le disque dur.
- La société n'est pas responsable de la perte de données sur le disque dur.

Causes pouvant endommager les données d'un disque dur, ainsi que le disque dur luimême.

- Les données peuvent être perdues par un impact externe sur le disque durant le démontage ou le montage de l'ordinateur.
- Les données peuvent être perdues lorsque l'ordinateur est mis hors tension ou réinitialisé par une coupure de courant, alors que le lecteur de disque dur fonctionne.
- Les données peuvent être perdues et irrécupérables en raison d'une infection de l'ordinateur par un virus.
- Les données peuvent être perdues si l'ordinateur est mis hors tension alors qu'un programme est en cours d'exécution.
- Le déplacement de l'ordinateur ou un impact alors que le lecteur de disque dur fonctionne peut corrompre les fichiers ou créer des secteurs défectueux sur le disque dur.

Afin d'éviter les pertes de données causées par un lecteur de disque dur endommagé, vous devez sauvegarder vos données fréquemment.

Il est très important de se placer dans une posture correcte pour éviter tout dommage physique.

Les instructions suivantes décrivent la posture appropriée à l'utilisation d'un ordinateur, d'après les résultats d'études ergonomiques. Lisez-les et respectez-les scrupuleusement lors de l'utilisation de l'ordinateur.

Autrement, la probabilité de troubles musculo-squelettiques dus à des mouvements répétés risque d'augmenter et de causer de sérieux dommages physiques.



- Les instructions contenues dans ce manuel s'appliquent à un utilisateur moyen.
- Si vous présentez des cas particuliers, vous devez adapter ces recommandations à vos propres besoins.

- droit.
- Utilisez une chaise de bureau munie d'un dossier confortable.

Lorsque vous tapez sur le clavier, votre poignet doit rester

- Lorsque vous êtes assis sur la chaise de bureau, le centre de gravité de vos jambes doit se trouver au-dessus de vos pieds et non au-dessus de la chaise.
- Si vous avez besoin de téléphoner tout en utilisant l'ordinateur, mettez un casque téléphonique. N'utilisez pas l'ordinateur tout en coinçant le téléphone contre votre épaule; cela affecterait votre posture.
- Conservez les accessoires dont vous avez fréquemment besoin pour votre travail à portée de main, afin de pouvoir les atteindre facilement.

Posture correcte

Réglez la hauteur des bureaux et des sièges selon votre taille.

Lorsque vous vous asseyez sur la chaise de bureau et placez vos mains sur le clavier, vos bras doivent former un angle droit.

Réglez la hauteur de la chaise afin que vos talons reposent confortablement sur le sol.

- Utilisez l'ordinateur uniquement en position assise et non couchée.
- Ne posez pas l'ordinateur sur vos genoux. Si la température de l'ordinateur augmente, vous risquez de vous brûler.



Position des yeux

Placez l'écran au moins à 50 cm de vos yeux.



- Réglez la hauteur de l'écran afin que son bord supérieur soit à la même hauteur que vos yeux ou légèrement en dessous.
- Evitez un réglage trop brillant de l'affichage.
- Conservez l'écran dans un parfait état de propreté.
- Si vous portez des lunettes, nettoyez-les avant d'utiliser l'ordinateur.
- Si vous devez saisir à l'aide du clavier un contenu imprimé, placez les feuilles sur un support fixe afin qu'elles soient presque à la même hauteur que l'écran.

Position des mains

Vos bras doivent rester à angle droit, comme illustré.



- Vos avant-bras doivent rester droits.
- Ne placez pas les paumes de vos mains sur le clavier lors de la saisie.
- Ne vous crispez pas sur la souris.
- N'appuyez pas sur le clavier, le touchpad ou la souris avec une force excessive.
- Si vous utilisez l'ordinateur durant de longues périodes, il est recommandé d'y connecter un clavier et une souris externe.

Contrôle du volume (casques et haut-parleurs)

Avant d'écouter de la musique, vérifiez le niveau du volume.



- Avant de mettre un casque, vérifiez que le niveau de volume n'est pas trop élevé.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser un casque pendant de longues périodes.
- Toute variation par rapport aux paramètres par défaut de l'égaliseur peut provoquer une déficience auditive.
- Le paramètre par défaut peut être modifié lors des mises à jour du logiciel et du pilote sans nécessiter votre intervention.
 Vérifiez le paramètre par défaut de l'égaliseur avant de l'utiliser pour la première fois.

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'utilisez pas longuement l'appareil à un niveau sonore élevé.



Gestion du temps (pauses)

 Si vous devez travailler sur ordinateur durant plus d'une heure, faites une pause d'au moins 10 minutes après 50 minutes d'activité.

Eclairage

- N'utilisez pas l'ordinateur dans des lieux sombres. Le niveau d'éclairage nécessaire pour se servir d'un ordinateur doit être le même que pour lire un livre.
- Un éclairage indirect est recommandé. Utilisez un rideau pour éviter tout reflet sur l'écran.


Conditions d'utilisation

- N'utilisez pas l'ordinateur dans des lieux chauds et humides.
- Respectez les plages de températures et de taux d'humidité spécifiées dans le manuel d'utilisation.

Vue de face




- Les illustrations utilisées pour le capot et le corps principal dans le manuel de l'utilisateur étant celles du modèle représentatif de chaque série, les couleurs et l'aspect des images peuvent différer de l'apparence réelle du produit en fonction du modèle.
- La couleur et l'aspect réels de l'ordinateur peuvent différer des images utilisées dans ce manuel.



1	Témoin de fonctionnement de l'appareil	Indique l'état de fonctionnement de l'appareil photo.
2	Lentille photo	Cette lentille permet de prendre des images fixes et d'enregistrer des séquences vidéo. Vous pouvez prendre une photo ou filmer en utilisant le menu Icônes > Démarrer > Caméra .
3	Capteur de la télécommande (en option)	Si vous appuyez sur une touche de la télécommande, le capteur détecte le signal envoyé par la télécommande et l'ordinateur procède à l'action correspondante. Lorsque vous utilisez la télécommande, veillez à ne pas bloquer le capteur. Si celui-ci est bloqué, la télécommande ne
		pourra pas fonctionner.
4	Ecran LCD ou tactile (en option)	Les images sont affichées ici. Fonctionne comme un écran tactile sur les modèles qui prennent en charge ce type d'écran. (en option)
5	Boutons tactiles (pour les modeles correspondants uniquement)	Vous pouvez utiliser les fonctions en effleurant les boutons avec vos doigts.
6	Indicateur d'alimentation	Lorsque l'ordinateur démarre, cet indicateur s'allume en conséquence.
7	Socle	Support sur lequel repose l'ordinateur.
8	Haut-parleur	Périphérique utilisé pour produire du son.

Boutons tactiles (pour les modèles correspondants uniquement)

Si vous touchez le capteur, le bouton tactile fonctionne.



1	디) / 디)) Réglage du volume	Permet de régler le volume.
2	Source Source	 Permet de basculer entre le mode PC et le mode Moniteur. Mode PC : l'ordinateur fonctionne normalement. Mode Moniteur : l'ordinateur fonctionne comme un moniteur.

Précautions relatives à l'utilisation des boutons tactiles

- Vous ne pouvez utiliser les boutons tactiles que lorsque l'ordinateur est allumé.
- Ayez les mains propres et sèches lorsque vous touchez les boutons tactiles.
 - Dans un environnement humide, essuyez-vous les doigts et veillez à enlever toute trace d'humidité des boutons tactiles avant de les utiliser.
- Les boutons tactiles fonctionnent par simple effleurement. Il est donc inutile d'exercer une pression excessive.
 Le capteur des boutons tactiles peut être endommagé par un gros impact. Veuillez donc utiliser les boutons avec précaution.
- N'appuyez pas sur les boutons tactiles avec un objet pointu tel qu'un stylet ou un stylo à bille, car vous risqueriez de les endommager.
- Lorsque vous utilisez les boutons tactiles, soyez précis et veillez à appuyer sur le bouton souhaité, au risque d'activer accidentellement une autre fonction.
- Il se peut que les boutons tactiles ne fonctionnent pas correctement si vous portez des gants ou s'ils sont recouverts d'une protection plastique ou autre
- Si un objet conducteur, tel qu'une pièce métallique, entre en contact avec les boutons tactiles, il se peut que ces derniers ne fonctionnent pas correctement. Vous devez donc veiller à éviter tout contact avec ce type d'objet.

Vue de droite



Vue de gauche




Bouton d'alimentation électrique 🖰

Met l'ordinateur sous ou hors tension.


Logement pour carte multiple **S**

Un logement pour carte prend en charge plusieurs types de cartes.

Vue arrière



1	Microphone	Vous pouvez utiliser le microphone intégré.
2	Prise Ecouteurs / Casque \(\begin{align*} \P \end{align*}	Pour la connexion d'écouteurs ou d'un casque.
3	Port USB ou port USB rechargeable (en option)	Ce port peut être utilisé comme port USB standard ou rechargeable. En utilisant un port USB rechargeable, vous pouvez accéder à un appareil USB ou le recharger. Vous pouvez distinguer les ports à l'aide des chiffres imprimés sur les ports ou à l'aide des couleurs. Port USB 2.0 : noir Port USB 2.0 rechargeable : noir Port USB 3.0 : bleu Port USB 3.0 rechargeable : bleu
4	Port d'entrée HDMI (HDMI IN)	Permet de connecter un câble HDMI depuis un périphérique externe. Connectez un câble HDMI au port de sortie HDMI d'un périphérique externe pour afficher la source numérique (vidéo/voix) depuis le périphérique sur l'écran de l'ordinateur.
5	Port de sortie HDMI (HDMI OUT)	Permet de connecter un câble HDMI vers un périphérique externe. Connectez un câble HDMI au port d'entrée HDMI d'un périphérique externe pour afficher la source numérique (voix/vidéo) sur un périphérique externe.



6	Port LAN câblé 器	Branchez le câble Ethernet à ce port.
7	Prise CC ⇔ e ◆ ◆	Prise utilisée pour connecter l'adaptateur secteur fournissant le courant à l'ordinateur. L'apparence et la taille de la sortie peuvent varier en fonction du modèle.
8	Port d'entrée antenne TV (en option)	Vous pouvez regarder la télévision en branchant le câble d'antenne. Uniquement pour les modèles avec une carte tuner TV.
9	Logement de sécurité -00-	Vous pouvez sécuriser l'ordinateur en connectant un verrou et un câble au logement de sécurité.
10	Sorties du ventilateur	Ces orifices permettent d'évacuer la chaleur interne de l'ordinateur. Des grilles d'aération bouchées peuvent entraîner une surchauffe de l'ordinateur. Evitez d'obturer les orifices, car cela peut s'avérer dangereux.




Qu'est-ce qu'un port USB rechargeable?

- Prise en charge de fonctions d'accès et de recharge d'appareil USB.
- Définissez les paramètres suivants pour que la fonction de recharge USB reste active lorsque l'ordinateur est éteint : Cliquez sur Paramètres > Gestion de l'alimentation > Recharge USB et activez cette option.
- Charger un appareil sur un port USB rechargeable peut prendre plus de temps qu'à la normale.
- L'utilisateur ne peut pas évaluer le statut de chargement du périphérique USB depuis l'ordinateur.
- Certains périphériques USB sont susceptibles de ne pas prendre cette fonction en charge.

Mise sous tension de l'ordinateur

Branchez l'adaptateur secteur.



Appuyez sur le **bouton d'alimentation électrique** pour allumer l'ordinateur. Le voyant d'alimentation est allumé lorsque l'ordinateur est sous tension.



À propos de l'activation de Windows

Lors de la première mise sous tension de l'ordinateur, l'écran d'activation de Windows s'affiche.

Suivez les instructions des procédures d'activation à l'écran pour utiliser l'ordinateur.



📝 Si, après la mise sous tension de l'ordinateur, rien ne s'affiche à l'écran sauf un message «HDMI », appuyez sur Source pour modifier le mode d'image. (mode Moniteur → mode PC)

Mise hors tension de l'ordinateur



- Etant donné que les procédures d'extinction de l'ordinateur diffèrent selon le système d'exploitation installé, veuillez éteindre votre ordinateur en suivant les procédures du système d'exploitation acheté.
- Sauvegardez toutes vos données avant de cliquer sur Arrêter.
- Le menu Icônes apparaît lorsque le pointeur de la souris est placé sur le bord inférieur ou supérieur droit de l'écran.
- Cliquez sur Paramètres > Marche/Arrêt > Arréter.





Si vous souhaitez éteindre votre ordinateur alors que vous êtes déconnecté, déverrouillez l'écran et cliquez sur **Marche/Arrêt** (|) > **Arréter**.



Chapitre 2. Utilisation de Windows 8

Présentation de Microsoft Windows 8	30
Aperçu rapide de l'écran	31
Utilisation du menu Icônes	33
Utilisation des applications	35
Touches d'accès rapide de Windows	38
Utilisation d'un écran tactile (modèles à écran tactile uniquement)	39

Microsoft Windows 8 (ci-après dénommé Windows) est un système d'exploitation, composant essentiel pour faire fonctionner un ordinateur.

Pour tirer pleinement parti de votre ordinateur, vous devez apprendre à l'utiliser correctement. Il est donc conseillé de consulter l'outil **Aide et support de Windows**.



- L'écran peut se présenter différemment selon le modèle et le système d'exploitation utilisés.
- Dans la mesure où Windows 8 a été utilisé pour la préparation de ce guide, certaines instructions peuvent varier suivant la version. Le contenu de ce guide peut également être modifié sans avis préalable.
- Les descriptions ci-dessous décrivent l'utilisation d'une souris. Pour les descriptions relatives à l'utilisation d'un écran tactile, reportez-vous à la section **Utilisation de** l'écran tactile.

Affichage de l'aide


Appuyez simultanément sur les touches **F1** du clavier pour afficher l'aide.

Vous pouvez également placer le pointeur de la souris sur le bord supérieur ou inférieur droit de l'écran pour afficher le menu Icônes.

Cliquez sur le menu Icônes > Paramètres > Aide.



Si vous êtes connecté à Internet, vous pouvez accéder à la version la plus récente de l'aide en ligne.



Recherche d'aide

Prise en main	Vous pouvez afficher des instructions de base concernant l'utilisation de votre ordinateur, y compris les nouvelles fonctions du système d'exploitation Windows.
Internet et mise en réseau	Après avoir établi la connexion au réseau, vous pouvez consulter la section Aide requise pour utiliser Internet.
Sécurité, confidentialité et comptes	Vous pouvez consulter les informations d'aide destinées à protéger votre ordinateur et vos informations personnelles.

Windows 8 fournit à la fois le nouveau mode **Écran d'accueil** et le mode **Bureau** du système d'exploitation existant.





Écran d'accueil

Bureau

Écran d'accueil

L'**écran d'accueil** s'affiche à la mise sous tension de l'ordinateur, ce qui vous permet d'utiliser les **applications** au même endroit.



1	Écran d'accueil	Fait référence à l'écran d'accueil par défaut de Windows 8.
2	Application	Fait référence aux applications actuellement installées.
3	Affichage du menu Icônes	Le menu Icônes est caché dans la partie droite de l'écran. Placez le pointeur de la souris sur le bord supérieur ou inférieur droit de l'écran pour afficher le menu Icônes.
4	Compte d'utilisateur	Fait référence au compte d'utilisateur actif.
5	lcônes	Fait référence au menu qui vous permet d'utiliser des fonctions telles que Rechercher, Partager, Démarrer, Périphérique et Paramètres.
6	Bureau	Bascule vers le mode Bureau.
7	Appareil photo	Permet de prendre des photos ou d'enregistrer un film.

Bureau


Les fonctions disponibles ici sont semblables à celles fournies par le Bureau dans les précédentes versions de Windows.



1	Bureau	Fait référence au Bureau.
2	Affichage du menu Icônes	Le menu Icônes est caché dans la partie droite de l'écran. Placez le pointeur de la souris sur le bord supérieur ou inférieur droit de l'écran pour afficher le menu Icônes.
3	lcônes	Fait référence au menu qui vous permet d'utiliser des fonctions telles que Rechercher, Partager, Démarrer, Périphérique et Paramètres.
4	Basculement vers l'écran d'accueil	Cliquez sur le coin inférieur gauche de l'écran pour basculer vers l'écran d'accueil.

Affichage de documents et de fichiers

Cliquez sur l'Explorateur Windows dans la barre de tâches du Bureau pour rechercher des documents et des fichiers.




lcônes est un nouveau type de menu qui associe le menu Démarrer au Panneau de configuration des versions existantes de Windows.

Le menu lcônes vous permet de configurer rapidement le ou les périphériques connectés à votre ordinateur, de rechercher des applications/fichiers, d'utiliser la fonction de partage, etc.

Activation du menu Icônes

Si vous placez le pointeur de la souris sur le bord supérieur ou inférieur droit de l'écran, le menu **lcônes** s'affiche.





sélectionnez l'icône Paramètres alors qu'une


paramètres correspondants sont affichés.

application spécifique est en cours d'exécution, les

Paramètres

Modification des paramètres

Les menus Windows fréquemment utilisés sont regroupés. Cliquez sur **Icônes > Paramètres**.



Icône	Nom	Description de la fonction
*	Réseau sans fil	Vous permet de vous connecter à un réseau sans fil. Sélectionnez le réseau sans fil de votre choix.
	Réglage du volume	Vous permet de régler le volume ou de couper le son.
B	Avis	Vous permet de régler l'intervalle auquel une application envoie des avis.
Ф	Alimentation	Vous permet de mettre l'ordinateur hors tension ou de sélectionner les options d'alimentation.
ENG	Langue	Vous permet de définir la langue.

Modifier les paramètres du PC

D'autres paramètres peuvent être configurés.

Une application désigne un programme (on parle également d'**App**). Au sens large du terme, une application désigne l'ensemble des logiciels installés sur le système d'exploitation.


Windows 8 fournit des applications de base pour les tâches exécutées fréquemment.

Démarrage/Fermeture d'une application

Cliquez sur une application dans l'écran d'accueil pour l'activer.

Pour quitter l'application :

- Déplacez le pointeur de la souris vers le haut de l'écran. Le pointeur prend alors la forme d'une **main**.
- Cliquez sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé, puis faites glisser le pointeur vers le bas de l'écran. L'application est déplacée vers le bas, elle disparaît et elle se ferme.



Utilisation des applications

Affichage des applications en cours d'exécution

- Déplacez le pointeur de la souris vers le coin supérieur gauche de l'écran pour afficher la dernière application exécutée.
- Déplacez-le ensuite vers le bas pour afficher la liste des applications en cours d'exécution (classées dans l'ordre).
- Cliquez sur une application de cette liste ou faites-la glisser au centre de l'écran. Vous pouvez, à présent, vérifier l'application sélectionnée qui est en cours d'exécution.



Cliquez avec le bouton droit sur une application de la liste, puis cliquez sur **Fermer** pour la quitter.



Exécution simultanée de deux applications

- Sélectionnez les applications dans l'écran d'accueil.
- Déplacez le pointeur de la souris vers le haut de l'écran. Le pointeur prend alors la forme d'une **main**.
- Si vous cliquez sur le bouton de la souris et le maintenez enfoncé, puis déplacez le pointeur vers la gauche ou la droite, vous pouvez fractionner l'écran afin d'afficher plusieurs applications.
- Déplacez la **Barre de fractionnement de l'écran** pour modifier le rapport de fractionnement. Les rapports pris en charge sont 3:7 et 7:3.

Application Weather (Météo)

Barre de fractionnement de l'écran

Application Store

| Fill |

Exemple : exécution simultanée des applications Weather (Météo) et Store

Ajout/suppression d'une application dans l'écran d'accueil

Cliquez sur l'écran d'accueil > cliquez avec le bouton droit de la souris.

Cliquez sur **Toutes les applications** (E) au bas de l'écran pour afficher toutes les applications actuellement installées.

- Si vous cliquez avec le bouton droit sur l'application à ajouter, le menu correspondant est activé au bas de l'écran.
- Cliquez sur **Épingler à l'écran d'accueil** ou **Détacher du** menu **Démarrer**.



Exemple: suppression d'une application dans l'écran d'accueil

Utilisation du Windows Store

Si vous exécutez l'App Store dans l'écran d'accueil, les applications du Windows Store sont affichées.

Sachez cependant qu'un compte Microsoft est nécessaire pour acheter des applications dans le Windows Store.

Vous pouvez continuer après avoir enregistré votre compte Microsoft dans le menu lcônes.






Samsung ne peut pas résoudre les erreurs provoquées par d'autres applications installées depuis le Windows Store. Contactez directement le support clientèle l'application.

Configuration de votre compte Microsoft

Un compte Microsoft vous permet de synchroniser vos paramètres avec d'autres périphériques fonctionnant sous Windows 8 en ligne et ainsi de partager des fichiers et des paramètres.

Vous devez enregistrer un compte Microsoft pour télécharger ou acheter des applications sur Windows Store.

- 1 Exécutez le menu **Icônes** et cliquez ensuite sur **Paramètres** > **Modifier les paramètres du PC**.
- Cliquez sur Utilisateurs > Votre compte > Passer à un compte Microsoft.
- 3 Enregistrez votre compte en suivant les procédures cidessous.



Vous pouvez utiliser les touches d'accès rapides suivantes dans Windows 8.

Fonction	Touches d'accès rapide	Description de la fonction
Affichage de l'écran d'accueil	Touche Windows	Bascule vers le mode Démarrer.
Affichage du Bureau	Touche Windows + D	Bascule vers le mode Bureau.
Exécution du menu Icônes	Touche Windows + C	Active le menu Icônes.
Verrouillage de l'écran	Touche Windows + L	Verrouille l'écran.
Ouverture des Options d'ergonomie	Touche Windows + U	Ouvre la configuration des Options d'ergonomie.
Ouverture des paramètres Deuxième écran	Touche Windows + P	Ouvre le menu des paramètres du moniteur externe.
Ouverture de l'outil Gestion avancée	Touche Windows + X	Ouvre l'outil Gestion avancée.
Fermeture de l'application	Alt + F4	Fermer l'application en cours d'exécution.

L'écran tactile vous permet d'utiliser votre ordinateur sans clavier ni souris.

Les instructions de l'écran tactile décrivent également les fonctions pouvant être activées via ce dernier.



- Pour une utilisation prolongée de l'ordinateur, nous vous recommandons d'utiliser un clavier et une souris.
- Veillez à manipuler l'écran tactile avec votre doigt. En effet, il ne fonctionnera pas si vous employez un objet dur.
- Votre écran tactile ne fonctionnera pas correctement en présence de corps étrangers tels que des insectes ou de l'eau.

Utilisation d'un écran tactile



- Cette fonction est prise en charge par les modèles Windows 8 à écran tactile et est activée par certaines applications.
- Notez aussi que les fonctions prises en charge peuvent varier selon l'application.

Familiarisation avec les fonctions tactiles de base

L'interface de l'écran tactile est prise en charge dans Windows 8.

Vous pouvez facilement apprendre à utiliser l'écran tactile.

Fonction tactile		Description de la fonction
	Glissement du doigt du bord droit vers le centre	Affiche le menu Icônes généralement masqué dans la partie droite de l'écran.

Utilisation d'un écran tactile (modèles à écran tactile uniquement)

Fonc	tion tactile	Description de la fonction
	Glissement du doigt du bord gauche vers le centre	Affiche la dernière application exécutée.
	Glissement du doigt du bord inférieur vers le haut ou glissement du doigt du bord supérieur vers le bas	Affiche les options de l'application en cours d'exécution.
	Légère pression (clic)	Exercez une légère pression avec votre doigt pour sélectionner un élément. (Si vous exercez une légère pression sur un menu, une option, une icône d'application spécifique, etc. qui s'affiche à l'écran, la fonctionnalité correspondante est activée.)
	Double pression (double-clic)	Exercez une légère pression avec votre doigt deux fois de suite pour sélectionner un élément.

Utilisation d'un écran tactile (modèles à écran tactile uniquement)


Fonction tactile		Description de la fonction
	Effleurement	Déplace l'élément cible sélectionné ou passe à la page suivante. Cette opération vous permet de faire un dessin ou d'écrire quelques lettres.
	Rotation avec plusieurs 2 doigts	Effectue une rotation de l'élément cible sélectionné.
	Ecartement ou rapprochement de 2 doigts	Effectue un zoom avant ou arrière dans l'élément cible.
	Pression prolongée (clic droit de la souris)	Correspond à la fonction de clic droit du bouton de la souris. Affiche d'autres options pouvant être définies pour l'élément cible sélectionné ou des informations plus détaillées.
	Effleurement de 2 doigts vers le haut/bas, vers la gauche/droite (défilement)	Effectue un déplacement vers le haut/bas ou vers la gauche/droite. Correspond à la fonction de défilement sur votre souris.

Calibrage de l'écran

Calibrez votre écran si vous utilisez l'écran tactile pour la première fois ou que le pointeur ne fonctionne pas correctement et que la précision a diminué.

La procédure de calibrage de l'écran peut varier selon le système d'exploitation. Il se peut que certains systèmes d'exploitation ne la prennent pas en charge.

Sur le Bureau, appuyez sur le menu Charms (Icônes) >
Settings (Paramètres) > Control Panel (Panneau de
configuration) > Tablet PC Settings (Paramètres Tablet PC)
> Calibration (Calibrage). Appuyez ensuite sur la touche OK.



2 Lorsque la fenêtre **Calibration (Calibrage)** s'ouvre, appuyez sur le signe + en suivant les instructions à l'écran.



Le point d'entrée de votre écran tactile est maintenant calibré.

Saisie de caractères

Vous pouvez entrer des caractères à l'aide du **clavier** ou du **panneau de saisie Tablet PC**.

La saisie de caractères varie selon le système d'exploitation et n'est pas prise en charge par tous.

Pour une utilisation prolongée de l'ordinateur, nous vous recommandons d'utiliser le clavier.

La saisie de caractères est expliquée à l'aide d'un exemple dans le Bloc-Notes.

Utilisation du panneau de saisie Tablet PC

Le **panneau de saisie Tablet PC** est un clavier à l'écran proposé par **Windows**.

Suivez les descriptions et illustrations sur les méthodes d'utilisation du **Clavier tactile** et du **mode d'écriture manuscrite**.

Cliquez n'importe où dans l'**écran de démarrage** avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Toutes les applications** dans le coin inférieur droit.

Cliquez ensuite sur **Bloc-notes**.

Placez votre main sur l'écran du Bloc-Notes pour afficher le curseur.

Sur le Bureau, appuyez sur l'icône ii à droite de la barre des tâches pour afficher le **panneau de saisie Tablet PC**.



Clavier tactile
(affiche le pavé numérique au centre.)

Clavier tactile


Mode d'écriture manuscrite

[Mode de saisie]

Saisie de caractères à l'aide du clavier tactile

Le **clavier tactile** se présente comme un clavier standard vous permettant de sélectionner les touches pour entrer des caractères.

- Appuyez sur l'icône **Clavier tactile** dans le panneau de saisie Tablet PC.
- Appuyez sur les touches pour entrer vos caractères.



Saisie de caractères en mode d'écriture manuscrite

Vous pouvez entrer des caractères en les écrivant en mode d'écriture manuscrite dans le panneau de saisie sur l'écran tactile.

- Appuyez sur l'icône **Handwriting Mode** (Mode d'écriture manuscrite) dans le panneau de saisie Tablet PC.
- Ecrivez dans la zone prévue à cet effet du Handwriting Mode Input Panel (volet d'écriture manuscrite) sur l'écran tactile.



3 Appuyez sur le bouton **Insert** (Insérer) pour entrer des caractères.

Note pour l'utilisation de l'écran tactile

- Lors de l'utilisation de l'écran tactile, veillez à avoir les mains propres et sèches.
 - Dans les environnements humides, séchez vos mains et la surface de l'écran tactile avant de l'utiliser.
- Ne vaporisez pas directement le produit d'entretien pour écran LCD sur l'écran tactile. Le produit risque de s'infiltrer par le bas de l'écran tactile. Lors de l'utilisation d'un produit d'entretien pour écran LCD, vaporisez-le sur un chiffon pour nettoyer votre écran tactile.
 - (L'utilisation d'un chiffon ou d'un produit abrasif risque d'endommager votre écran tactile.)
- N'exercez pas une pression ou un impact trop important sur l'écran tactile et n'appliquez pas d'objet pointu, tel que la pointe d'un stylo à bille.
 - Vous risqueriez d'endommager l'écran tactile.
- Si votre doigt effleure l'écran trop doucement, l'opération risque de ne pas être reconnue.
- Lorsque vous utilisez l'écran, appuyez sur l'élément de manière précise et veillez à ne pas effleurer d'autres éléments.

- Les capteurs de l'écran tactile sont situés sur les bords de ce dernier.
 - Lors de l'installation d'un accessoire ou d'une coque de protection, veillez à ne pas couvrir les bords de l'écran tactile.
- Veillez à ne pas endommager les bords de l'écran tactile.
 En effet, il risque de ne pas fonctionner correctement si les bords sont endommagés.
- Votre écran tactile ne fonctionnera pas correctement en présence de corps étrangers tels que des insectes ou de l'eau. Veillez à éliminer toute trace de ces derniers avant d'utiliser l'écran tactile.
- En effet, il ne fonctionnera pas si vous employez un objet dur tel que votre ongle, un style à billes, etc.



Chapitre 3. Utilisation de l'ordinateur

Otilisation d'un clavier/d'une souris sans πi (en option)	4/
Utilisation de la gestuelle (en option)	55
Logement pour carte multiple (en option)	58
Utilisation de l'appareil comme moniteur	61
Réglage du volume	62
Modification du mode d'image	64
Réseau câblé	65
Réseau sans fil (en option)	68
Utilisation du téléviseur (en option)	70
Utilisation de la télécommande (en option)	76
Utilisation du dispositif de sécurité TPM (en option)	78
Utilisation de l'app Multimedia (en option)	88
Utilisation d'applications avec un smartphone Samsung	92
Mise à jour des logiciels Samsung	93
Diagnostic de l'état de l'ordinateur et résolution	
des problèmes	94
Utilisation du logement de sécurité	95

Le clavier et la souris sans fil sont des périphériques en option dont la couleur et l'aspect peuvent varier en fonction du modèle utilisé.

Installation du récepteur sans fil

vous pouvez mettre ce commutateur en position **OFF** (**Désactivé**) pour éviter de

décharger inutilement les piles.

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé sous le périphérique et insérez les piles en respectant la **polarité** (+,-).

Exemple: souris sans fil



Insérez le récepteur de signaux sans fil dans le **port USB** situé à l'arrière de l'ordinateur.



Faites glisser le commutateur marche/arrêt situé sous la souris sur la position **ON (Activé)**.

Exemple: souris sans fil




Vous pouvez utiliser la souris et le clavier sans fil sans définir de paramètres supplémentaires.



- Vous pouvez utiliser la souris et le clavier sans fil dans un rayon de 5 mètres autour du récepteur de signaux.
- Cette distance dépend de l'environnement. Ainsi, elle peut être réduite si des interférences sont présentes ; proximité d'un point d'accès réseau sans fil, par exemple.

Clavier sans fil

Localisez le couvercle de la batterie au bas du clavier. Utilisez vos doigts pour le retirer.



nsérez les piles et refermez le couvercle.





- Assurez-vous que la polarité (+ / -) des piles est correcte.
- Ne rechargez pas les piles (type AAA) fournies avec le produit.


Voyant de remplacement des piles

Cela indique qu'il est temps de remplacer les piles. Si le voyant clignote, remplacez les piles.



Dans Windows 8, l'écran de démarrage apparaît.

Déplace le curseur vers le haut, le bas, la gauche et la droite.




Touches de raccourci


Appuyez en même temps sur la touche **Fn** et sur la touche d'accès rapide.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **Fn Lock** ainsi que sur une touche d'accès rapide afin de pouvoir utiliser plus facilement les fonctions Raccourci.

► Méthode 1



► Méthode 2



Utilisation d'un clavier/d'une souris sans fil (en option)

Raccour	cis clavier	Fonction	Description	
F1	 	Lit le fichier précédent.		
F2	►II	Lecture / Pause		
F3		Arrêter	Lit le fichier multimédia.	
F4	▶	Lit le fichier suivant.		
F5	P	Rechercher		
F6		Partager	Ces touches de menu sont uniquement disponibles sous Windows 8.	
F7		Périphérique	Elles activent les options de menu correspondantes.	
F8	*	Configurer		
F9	Ц×	Muet		
F10	()	Commande du volume	Permet de régler le volume.	
F11	< ⟨ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩ ⟩	Commande du volume		
F12	2	Mode Economie d'énergie	Permet de basculer en mode d'économie d'énergie. Pour redémarrer l'ordinateur, appuyez sur le bouton d'alimentation.	

Le clavier sans fil passe automatiquement au mode de gestion de l'alimentation si aucune saisie au clavier n'a lieu pendant un laps de temps prédéterminé. Dans ce mode, appuyez sur une touche pour reprendre l'utilisation du clavier.

Aucune fonction de désactivation du clavier n'est cependant prise en charge.

Molette

Permet de déplacer le pointeur vers le haut et vers le bas.



Bouton droit

Affiche les menus contextuels des programmes.



Lorsque vous faites bouger la souris, le pointeur à l'écran se déplace dans la même direction.

Fonction Clic



Appuyez rapidement sur le bouton gauche de la souris.

Si vous cliquez une fois sur ce bouton, le programme correspondant est sélectionné.


Fonction Double-clic



Appuyez rapidement, à deux reprises, sur le bouton gauche de la souris.

Le programme correspondant est lancé.

Fonction Clic droit



Si vous cliquez une seule fois sur ce bouton, le menu contextuel du programme actif s'ouvre.

Fonction de déplacement

Cette opération consiste à cliquer sur un élément et à le faire glisser vers un autre emplacement tout en maintenant enfoncé le bouton de la souris.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'élément à déplacer et faites-le glisser vers son nouvel emplacement sans relâcher le bouton.

Fonction de défilement



Si vous faites tourner la molette de la souris vers le haut ou vers le bas, l'écran défile dans la même direction.


Si le clavier sans fil ne fonctionne pas

► Vérifiez si la batterie est déchargée.


Pour le clavier, vérifiez si le **voyant de batterie faible** cliquote en haut à droite.

Si ce voyant clignote, vous devez remplacer la pile.

- ► Vérifiez l'état du récepteur de signaux sans fil.
- Déconnectez le récepteur sans fil de l'unité, puis reconnectezle.



Dans les 30 secondes qui suivent la reconnexion du récepteur, appuyez sur le bouton **Connexion** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde à proximité du récepteur.



Yérifiez que le périphérique fonctionne correctement.

Si la souris sans fil ne fonctionne pas

- Si le commutateur marche/arrêt situé sous la souris est en position OFF (Désactivé), la souris ne fonctionne pas. Mettez le commutateur en position ON (Activé).
- ► Vérifiez si la batterie est déchargée.
- ► Vérifiez l'état du récepteur de signaux sans fil.
- Mettez le commutateur marche/arrêt situé sous la souris en position **OFF** (**Désactivé**).



Déconnectez le récepteur de signaux sans fil de l'unité, puis reconnectez-le.



Mettez le commutateur marche/arrêt situé sous la souris en position **ON (Activé)**.



- Dans les 30 secondes qui suivent la reconnexion du récepteur, appuyez sur le bouton **Connexion** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde à proximité du récepteur.
- 5 Vérifiez que le périphérique fonctionne correctement.

Vous pouvez tourner les pages à l'écran, mais aussi lancer ou fermer des programmes, en effectuant des gestes de la main face à l'écran de l'ordinateur. Vous pouvez également monter et baisser le son, ou encore réaliser un zoom avant ou arrière sur l'écran.

Lancez le programme de reconnaissance gestuelle (Gesture Control).


Cliquez n'importe où dans l'**écran de démarrage** avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Toutes les applications** () dans le coin inférieur droit.

Cliquez ensuite sur **Gesture Control**.



Fenêtre geste de la main

2 La fenêtre **Hand Gesture** (Geste de la main) s'affiche sur le côté droit de l'écran.



Il est possible que la fenêtre qui s'affiche diffère quelque peu de celle illustrée dans ce manuel.

- Lorsque vous placez votre main devant la caméra, une icône représentant une paume de main la s'affiche à l'écran dès que le système reconnaît votre main.
- La fonction de reconnaissance gestuelle fonctionne dans un rayon de 50 à 100 cm de la caméra.



Conseils

- Cette fonction est uniquement disponible si une icône représentant une main s'affiche dans la petite fenêtre située en haut à droite de votre écran. Si la fonction est indisponible, déplacez votre main afin que l'icône correspondante s'affiche.
- Il est possible que la fonction ne permette pas d'obtenir le résultat escompté selon l'angle de votre mouvement de la main.
- Il se peut également qu'elle ne fonctionne pas correctement si la lumière ambiante est trop intense ou, au contraire, trop faible.
- Vous ne pouvez pas exécuter simultanément deux programmes de caméra. Lorsque vous utilisez la fonction de reconnaissance gestuelle, lancez un seul programme.

Il est possible que la fenêtre qui s'affiche diffère de celle illustrée dans ce manuel d'utilisation.

Essayez d'exécuter une fonction en reproduisant le geste illustré ci-dessous.

	Geste	Mouvements de la main	Descriptions du fonctionnement
Se déplacer vers la gauche ou vers la droite	Déplacez votre paume de main vers la gauche/Déplacez votre paume de main vers la droite.		Ecran précédent/Ecran suivant
Poing	Poing	M → ()	Cliquer
Faire pivoter	Faites tourner la paume de votre main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre/Faites tourner la paume de votre main dans le sens des aiguilles d'une montre.		Augmenter le son/Baisser le son
Agiter la main	Agitez votre paume de main en signe d'au revoir 2 ou 3 fois.		Quitter le programme
Serrer le poing et le lever	Serrez le poing et levez-le (à la hauteur de la caméra).		Accès à l'écran de démarrage. A partir de l'écran de démarrage : Accès à la dernière application lancée.



o Selon la version du programme, certaines fonctions peuvent avoir été modifiées sans préavis ou peuvent ne pas être prises en charge.

Le logement pour cartes multiples permet de lire et d'écrire des données sur différents types de cartes mémoire.


Lorsque vous insérez une carte mémoire, veillez à bien l'insérer dans le bon sens. En poussant une carte mémoire mal insérée, vous risquez d'endommager la carte ou le logement.



- Vous pouvez utiliser des cartes mémoire comme disque amovible et échanger facilement des données avec des périphériques numériques comme un appareil photo, etc.
- Achetez séparément des cartes mémoire de la capacité choisie.
- La couleur du logement pour cartes multiples peut être différente de sa représentation dans ce manuel.
- Avant d'utiliser le logement, retirez la carte mémoire factice (pour les modèles dotés de cartes factices uniquement).
- Insérez la carte mémoire dans le logement pour cartes multiples, dans le sens indiqué sur le logement.
- Les cartes mémoire marquées d'un astérisque « * » doivent être insérées dans un adaptateur adéquat, qui doit à son tour être inséré dans le logement pour cartes multiples.
 L'insertion directe de ce type de cartes mémoire dans le logement pour cartes multiples, sans utiliser un adaptateur adéquat, risque d'endommager l'ordinateur.
- L'ordinateur risque de ne pas reconnaître le périphérique en fonction de l'état de l'adaptateur adéquat.
- La vitesse de transfert des données peut différer en fonction des caractéristiques techniques de la carte mémoire.

Utilisation de la carte

Insérez une carte mémoire dans le logement pour cartes multiples, dans le bon sens.





Dénomination des cartes mémoire

Le tableau qui suit répertorie les noms complets des cartes mémoire pour chaque abréviation.

Abréviation	Nom de la carte mémoire	
SD	Secure Digital	
*mini SD	mini Secure Digital	
*micro SD	micro Secure Digital	
SDHC	Secure Digital High Capacity	
*mini SDHC	mini Secure Digital High Capacity	
*micro SDHC	micro Secure Digital High Capacity	
SDXC	Secure Digital eXtended Capacity	
*micro SDXC	micro Secure Digital eXtended Capacity	

Le message suivant s'affiche en haut à droite. Cliquez pour ouvrir le dossier, puis cliquez sur Afficher les fichiers.

Disque amovible (F:)Cliquez pour sélectionner l'action à exécuter avec cartes mémoire.



Si un message s'affiche pour vous signaler un problème, cliquez sur la fenêtre correspondante > **Continuer sans analyser**. Vous pouvez suivre la procédure décrite au numéro 3.

L'**Explorateur Windows** est exécuté sur le Bureau. Vous pouvez enregistrer, déplacer et effacer des données sur le lecteur correspondant.

Retrait d'une carte mémoire

Selon le modèle, retirez la carte en procédant de la manière suivante.

Appuyez sur la carte pour l'éjecter. Ensuite, en tenant la carte par le bout, retirez-la.

Vous pouvez aussi simplement tenir l'extrémité de la carte et la retirer.

Logement pour carte multiple (en option)

Formatage d'une carte mémoire

Avant d'utiliser la carte mémoire pour la première fois, vous devez la formater.

- Le formatage efface toutes les données enregistrées sur la carte. Si la carte renferme des données, sauvegardez-les avant de la formater.
- Cliquez sur l'icône de l'**Explorateur Windows** a dans la barre de tâches sur le Bureau.
- Cliquez avec le bouton droit du Touchpad sur un lecteur de carte et sélectionnez **Formater**.
- **?** Cliquez sur **Démarrer** pour commencer le formatage.


- Pour partager une carte mémoire avec un périphérique numérique comme un appareil photo, il est recommandé de formater la carte mémoire dans le périphérique numérique avant utilisation. Si vous formatez une carte mémoire dans l'ordinateur avant de l'insérer dans le périphérique numérique, vous devrez peut-être la formater à nouveau dans le périphérique numérique.
- Si la carte mémoire est protégée en écriture et en position verrouillée, vous ne pouvez pas la formater, y écrire des données ni en effacer des données.
- L'insertion et l'extraction répétées d'une carte mémoire risque de l'endommager.
- Le format SDIO (Secure Digital Input Output) n'est pas pris en charge.
- Vous ne pouvez pas lire ni modifier des données protégées par les droits d'auteur.

L'écran LCD de cet appareil peut être utilisé comme moniteur à l'aide du port d'entrée audio/vidéo numérique (HDMI-IN).

Essayez d'utiliser ce produit comme un moniteur en connectant un périphérique HDMI, tel qu'un ordinateur, une console de jeu, un lecteur DVD, etc.

Utilisation de l'appareil comme moniteur

- Raccordez le périphérique externe (port de sortie HDMI) et cet appareil (port d'entrée audio/vidéo numérique (HDMI-IN)) à l'aide du câble HDMI.
- Appuyez sur le **bouton tactile** Source pour faire passer l'appareil en **mode Moniteur**.





Pour utiliser le mode Moniteur, vous devez obligatoirement connecter le port d'entrée audio/vidéo numérique (HDMI-IN). Le port de sortie audio/vidéo numérique (HDMI-OUT) est exclusivement destiné à la sortie.



- Tant que le cordon d'alimentation est branché, vous pouvez utiliser l'écran LCD comme moniteur, même si l'appareil est éteint.
- Même si vous faites basculer l'appareil en mode Moniteur en appuyant sur le bouton Source alors qu'il est en fonctionnement, le système d'exploitation n'est pas arrêté. Appuyez à nouveau sur le bouton Source pour repasser en mode PC.
- Si vous faites basculer l'appareil en mode Moniteur, l'audio bascule également.
- Si aucune image n'est affichée sur l'écran LCD lorsque l'appareil est défini en mode Moniteur, déconnectez le câble du port HDMI, puis reconnectez-le.
- Pour utiliser l'ordinateur en mode Moniteur après qu'il est passé en mode d'économie d'énergie ou qu'il s'est éteint, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de l'écran LCD.

Retour en mode PC

Pour repasser du mode Moniteur au mode PC, appuyez sur le bouton tactile Source.

Vous pouvez régler le volume à l'aide du programme de contrôle du volume.


Utilisation du bouton tactile

Appuyez sur le bouton tactile () / ()) pour contrôler le volume.



Réglage du volume à l'aide du programme de réglage du volume

Cliquez sur le menu **Icônes > Paramètres 🌣 > I()** pour régler la barre de contrôle.




Utilisation du magnétophone

Les procédures pour enregistrer du son à l'aide du magnétophone Windows sont décrites ci-dessous.

- Branchez un microphone à la prise microphone. Vous pouvez également utiliser le MIC interne.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Volume** (1) de la barre de tâches et sélectionnez **Périphériques d'enregistrement**.
- Vérifiez si le microphone est défini en tant que périphérique d'enregistrement par défaut.
 Dans le cas contraire, cliquez avec le bouton droit sur le microphone et sélectionnez Définir en tant que périphérique par défaut.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu Icône > Démarrer pour cliquer sur Toutes les applications > Magnétophone. Appuyez ensuite sur Démarrer

l'enregistrement pour commencer à enregistrer.



Utilisation de SoundAlive (en option)

La fonction SoundAlive vous permet de profiter d'un son plus stéréophonique à l'aide de haut-parleurs stéréo.



- SoundAlive n'est pris en charge que sous Windows 8.
- Les programmes fournis peuvent varier selon votre modèle.
- En outre, certaines photos peuvent présenter des différences par rapport au produit, selon les modèles d'ordinateur et les versions de logiciel.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Volume** (1) dans la barre de tâches sur le Bureau, puis cliquez sur **Lire le périphériques de lecture**.

(Vous pouvez également cliquer sur le **menu Icônes** sur le Bureau > **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Son**.)

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Speakers**, puis sélectionnez **Propriétés**.
- Sélectionnez l'onglet **SoundAlive**, puis l'un des modes.

Modification du mode d'image

Vous pouvez modifier le mode d'image selon vos préférences de visionnage, en optimisant par exemple l'affichage pour les films ou les livres électroniques.

Sur l'écran de démarrage, cliquez avec le bouton droit dans une zone vide, puis cliquez sur **Toutes les applications > Paramètres > Affichage > Couleur d'affichage**.

- Standard: mode d'image standard.
- Film : sélectionnez ce mode lorsque l'éclairage ambiant est sombre ou lorsque vous regardez des films.
- Film (intense) : ce mode augmentera la luminosité des scènes plus sombres pour plus de contraste.
- Dynamique : ce mode rendra les images nettes et précises.
- Mode lecture : ce mode est recommandé pour la lecture de livres électroniques.
- Aucun effet : mode d'image par défaut.



Norme de gestion des pixels défectueux de l'écran LCD de Samsung Computer

Bien que Samsung Electronics, Co., Ltd. respecte les spécifications les plus strictes en matière de qualité et de fiabilité lors de la fabrication des écrans LCD, la présence de quelques cellules défectueuses est inévitable en raison d'une limitation technologique du procédé de fabrication.

Samsung observe et gère les principes suivants en matière de pixels :

- Pixels blancs : 2 ou moins- Pixels noirs : 4 ou moins

- Combinaison de pixels blancs et noirs : 4 ou moins



Instructions pour le nettoyage de l'écran LCD

Nettoyez l'écran LCD à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution nettoyante pour ordinateur, que vous passerez d'un bord à l'autre (un seul sens).

Nettoyer l'écran LCD en exerçant une force excessive peut l'endommager.

Un réseau câblé est un environnement réseau utilisé pour un réseau d'entreprise ou une connexion Internet à large bande passante à domicile.



- Etant donné que les descriptions sont rédigées en référence au dernier système d'exploitation, Windows 8, une partie de leurs contenu et chiffres peut différer selon le système d'exploitation. Etant donné que les procédures pour les autres systèmes d'exploitation sont similaires, utilisez l'ordinateur en vous basant sur ces descriptions.
- Les chiffres utilisés pour la description sont tirés d'un modèle de référence. Par conséquent, ils peuvent différer des chiffres réels.

Cliquez sur le menu Icônes sur le Bureau > Paramètres


> Panneau de configuration > Réseauet et Internet
> Centre Réseau et partage, puis cliquez sur Modifier les
paramètres de la carte dans le volet de gauche.




Sélectionnez **Ethernet**, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Propriétés**.

Connexion au réseau local (LAN) câblé


Connectez le câble LAN au port de réseau LAN câblé.





Le nom du périphérique réseau peut varier en fonction du modèle de périphérique réseau qui équipe votre ordinateur.

Sélectionnez Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) dans la liste des composants réseau, puis cliquez sur Propriétés.






- Le nom du composant réseau peut varier en fonction du système d'exploitation installé.
- Pour ajouter un composant réseau, cliquez sur Installer dans l'écran illustré ci-dessus. Vous pouvez ajouter des clients, des services et des protocoles.

Configurez les paramètres IP.

Si vous utilisez DHCP, sélectionnez la case d'option **Obtenir une adresse IP automatiquement**. Pour utiliser une adresse IP statique, sélectionnez **Utiliser l'adresse IP suivante**, puis définissez l'adresse IP manuellement.





Lorsque vous n'utilisez pas le protocole DHCP, demandez l'adresse IP à votre administrateur réseau.

Une fois les paramètres définis, cliquez sur le bouton **OK**. La configuration des paramètres réseau est maintenant terminée.

Utilisation de la fonction WOL (Mise sous tension par réseau)

<Wake On LAN> est une fonction qui sort le système du mode Veille lorsqu'un signal (comme une commande ping ou magic packet) provient du réseau (réseau câblé).

- Cliquez sur le menu Icônes sur le Bureau > Paramètres

 > Panneau de configuration > Réseauet et Internet
 > Centre Réseau et partage, puis cliquez sur Modifier les
 paramètres de la carte dans le volet de gauche.
- Cliquez avec le bouton droit sur **Connexion au réseau local**, puis sélectionnez **Propriétés**.
- Cliquez sur l'onglet Configurer > Gestion de l'alimentation. Sélectionnez Permettre à ce périphérique de faire sortir l'ordinateur de l'état de mise en veille, puis cliquez sur OK. Redémarrez l'ordinateur.
 - Si le système sort du mode Veille sans avoir reçu un signal, utilisez-le après avoir désactivé la fonction <Wake On LAN>.
 - Le voyant réseau sans fil risque de rester allumé si le système est éteint sans désactiver l'option WOL (Wake on LAN).
 - Le fait de connecter un réseau câblé tout en utilisant un réseau sans fil peut ne pas lancer la fonction <Wake on LAN>.
 Configurez le réseau sans fil sur **Désactiver** pour utiliser la fonction <Wake On LAN>.

 Il se peut que la fonction <Wake On LAN> ne fonctionne pas lorsque la fonction d'économie d'énergie hybride est utilisée. Le mode de veille hybride peut être désactivé à partir des Options d'alimentation dans le Panneau de configuration.



Pour Windows 8, la fonction de mise sous tension par réseau (Wake On LAN) n'est pas prise en charge par Ping.



Lorsque je me connecte à un réseau câblé 100 Mbit/s/1 Gbit/s et que l'ordinateur quitte le mode Veille/Veille prolongée, un message m'informant d'une connexion au réseau câblé 10 Mbit/s/100 Mbit/s s'affiche. Cela se produit parce que lorsque l'ordinateur quitte le mode Veille/Veille prolongée, la restauration du réseau dure environ 3 secondes. Une fois le réseau restauré, il fonctionne à 00 Mbps/1 Gbps.




Lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie, il peut s'écouler quelques secondes entre l'insertion du câble LAN et le moment où il est possible de se connecter à Internet. Ce délai est dû à la fonction d'économie d'énergie qui permet de réduire la consommation de la batterie.



Lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie, la vitesse du réseau câblé est automatiquement réduite afin d'économiser la batterie. Dans ce cas, un LAN de 1 Gbps/100 Mbps fonctionne à la vitesse de 100 Mbps/10 Mbps.

Un environnement réseau sans fil (réseau sans fil) est un environnement réseau qui permet la communication entre plusieurs ordinateurs à la maison ou dans un bureau de petite taille à l'aide de périphériques réseau sans fil.





- L'image à l'écran et la terminologie peuvent changer en fonction du modèle.
- Selon la version du programme, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles et d'autres fonctions, disponibles.
- Les descriptions ci-dessous sont destinées aux modèles d'ordinateur disposant d'une carte ou d'un périphérique réseau sans fil. Un périphérique réseau sans fil est facultatif. Les illustrations de ce manuel peuvent différer des illustrations réelles en fonction du modèle de votre périphérique réseau sans fil.



Qu'est-ce qu'un point d'accès (PA)?


Un PA est un périphérique réseau qui crée des ponts entre les réseaux câblés et les réseaux sans fil; il correspond à un concentrateur sans fil dans un réseau câblé. Vous pouvez connecter à un PA plusieurs ordinateurs sur lesquels des réseaux sans fil sont installés.

Connexion à un réseau sans fil

S'il existe un PA, vous pouvez vous connecter à Internet via le PA à l'aide de la méthode de connexion via un réseau sans fil fournie par Windows.

Si vous cliquez sur le menu lcônes > Paramètres > Connexions réseau 1 , une liste des points d'accès disponibles s'affiche.

Lorsque vous sélectionnez un point d'accès pour vous y connecter, le bouton **Connecter** s'affiche.



Cliquez sur **Connecter**.

Si une clé réseau est définie pour le point d'accès, saisissez-la, puis cliquez sur **OK**.



Pour obtenir la clé réseau, consultez votre administrateur réseau.



Une fois la connexion au point d'accès effectuée, Connecté s'affiche en regard de l'AP correspondant. Vous pouvez maintenant utiliser le réseau sans fil.

Les produits équipés d'une carte tuner TV (en option) peuvent utiliser la fonction TV.

Après avoir raccordé l'antenne, vous pouvez regarder la télévision en utilisant le programme TV correspondant.



Vous pouvez utiliser la fonction télévision uniquement lorsqu'une **carte tuner TV** (en option) est installée.

Branchement de l'antenne TV

Vous devez connecter la **carte tuner TV** (en option) à l'**antenne TV**. Branchez le **câble d'antenne** sur le **port d'entrée d'antenne TV**.




Configuration du téléviseur



- Les copies d'écran et les termes utilisés dans le manuel sont susceptibles d'être différents des écrans et termes réels.
- L'écran et l'intitulé des menus du programme TV (ArcSoft TV) peuvent varier selon la version.
- Cliquez sur l'**écran de démarrage** > TV programs (Programmes télé) (TV ArcSoft).
- 2 La fenêtre de la section relative aux appareils vidéo s'affiche. Sélectionnez l'une des options suivantes.
 - 1 Tuner numérique
 - 2 Tuner analogique
 - (La recherche de toutes les chaînes peut prendre un certain temps. En cas de doute, sélectionnez simplement « Tout sélectionner »)

2 Lorsque l'écran de recherche de chaînes s'affiche, cliquez sur Rechercher.



La recherche de chaînes est terminée.



Réinitialisation des chaînes

Sélectionnez **Accueil > Paramètres > Canal**. Sélectionnez **Rechercher**. Les chaînes trouvées sont mémorisées.



Si vous ne parvenez pas facilement à rechercher des canaux, sélectionnez l'option **Rétablir le signal TV** dans le menu Canal pour réinitaliser les canaux.


Note sur la configuration

- Les procédures de configuration peuvent varier en fonction du type actuel de service TV.
- Vous devez configurer le produit selon la région et le code postal où est installé l'ordinateur.
- Si l'écran de configuration du fournisseur de signal TV s'affiche, sélectionnez le fournisseur approprié. Si le fournisseur configuré n'est pas correct, certaines chaînes risquent de ne pas être reçues ou la qualité de l'image TV risque d'être dégradée.

Menu des programmes TV

Cliquez sur l'icône Home
 en haut de l'écran pour afficher l'écran principal.

Quitter Maximum Réduire



TV en direct	Vous pouvez regarder un programme TV en cours de diffusion.
TV enregistrée	Vous pouvez regarder un programme TV enregistré.
EPG (Guide électronique de programme)	Un guide de programme TV électronique qui vous permet de regarder des diffusions TV numériques.
	Il peut cependant varier selon la chaîne et la réception. Il se peut aussi que certaines fonctions ne soient pas disponibles.
Programme	Vous pouvez programmer un enregistrement TV et regarder un programme TV enregistré.
Paramètres	Vous pouvez régler les chaînes TV, les contrôles parentaux, etc.


Regarder la TV

- Démarrez le programme TV (ArcSoft TV).
- Sélectionnez TV en direct dans le menu.
 Les émissions TV s'affichent immédiatement. Sélectionnez la chaîne voulue.



Déplacez le pointeur de la souris pour afficher la barre de contrôle comme suit. Sélectionnez ensuite une fonction.

Ssélectionnez TV numérique ou TV analogique



Enregistrer un programme TV


Vous pouvez enregistrer un programme TV sur votre ordinateur.

Enregistrement du programme en cours de diffusion

Déplacez la souris sur l'écran actuellement visionné.


Lorsque la barre de commande apparaît dans le bas, cliquez sur **Enregistrer**.

Un point rouge apparaît, indiquant qu'un enregistrement est en cours, et l'enregistrement commence.



Création d'un programme d'enregistrement

- 1 Cliquez sur **Accueil > Paramètres > Programme > Ajouter**.
- Réglez le programme et l'heure de réservation d'enregistrement.






- Même lorsque l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie (mettre en veille), si l'heure de réservation de l'enregistrement est atteinte, le téléviseur sort automatiquement du mode d'économie d'énergie et effectue l'enregistrement réservé.
- Lorsque l'ordinateur est en mode de veille prolongée, les réservations d'enregistrement ne fonctionnent pas.
- Pendant l'enregistrement d'une chaîne, vous ne pouvez pas enregistrer ni regarder une autre chaîne.

Lecture d'un programme enregistré

Cliquez sur **Accueil > TV enregistrée**.

Les programmes enregistrés s'affichent. Sélectionnez un programme à regarder.

Vous pouvez afficher la liste des programmes enregistrés par programme, par chaîne ou par date.





Les fichiers sont enregistrés dans le dossier Ordinateur > Disque local (C:) > Utilisateurs > Dossier utilisateur > Mes vidéos.

Vous pouvez utiliser les fonctions du téléviseur avec la télécommande.

Vous pouvez lancer le programme **TV en direct** depuis votre bureau.

Vérifiez les fonctions de chaque bouton.



- L'aspect de la télécommande peut être différent de celui de la télécommande actuelle. Selon le système, certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge.
- Utilisez votre télécommande en la dirigeant vers le récepteur de télécommande.
- Si la télécommande ne fonctionne pas du tout, remplacezla.

Installation des piles

Ouvrez le cache dans le bas de la télécommande et insérez les piles en respectant la polarité (+,-).







Utilisation de la télécommande (en option)



Le dispositif de sécurité TPM (Trusted Platform Module) est une solution de sécurité qui protège vos données et informations privées en sauvegardant les informations d'authentification de l'utilisateur sur la puce TPM installée sur l'ordinateur.

Pour utiliser le dispositif de sécurité TPM, vous devez initialiser la puce TPM dans le programme de configuration du BIOS, initialiser le programme TPM puis enregistrer l'utilisateur.



- Cette fonction est uniquement prise en charge par les modèles TPM (puce de sécurité).
- Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne du programme.
- La version du programme décrite dans ce manuel est sujette à des modifications et les images et la terminologie utilisées dans ce manuel peuvent diverger des images et de la terminologie réelles.

Installation du TPM

- Avant de pouvoir utiliser la fonction TPM, vous devez respecter les étapes suivantes.
- 1 Initialisation de la puce TPM
 Permet d'initialiser les informations d'authentification sauvegardées sur la puce TPM.
- Installation du programme TPM
 Permet d'installer le programme TPM.
- **Enregistrement du programme TPM**Permet d'enregistrer le programme TPM.

Si vous suivez la procédure ci-dessus, vous pourrez utiliser la fonction TPM.

Initialisation de la puce TPM

Lorsque vous utilisez la fonction TPM pour la première fois ou lorsque vous souhaitez à nouveau enregistrer l'utilisateur, vous devez initialiser la puce TPM.

- L'initialisation de la puce TPM efface toutes les informations d'authentification sauvegardées sur la puce TPM.
 La décision d'initialiser la puce doit être mûrement réfléchie.
- Pour réinitialiser la puce TPM lorsque la fonction TPM est en cours d'utilisation, vous devez tout d'abord décrypter les fichiers et dossiers existants cryptés par la fonction TPM.
 - Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas accéder aux fichiers et dossiers cryptés une fois la réinitialisation effectuée.
- Redémarrez l'ordinateur. Lorsque le logo Samsung apparaît à l'écran, appuyez plusieurs fois sur la touche **F2**.

Lorsque l'écran BIOS apparaît, cliquez sur les options SecurityTPM Configuration, puis appuyez sur Enter.



Définissez l'option **TPM Device** sur **Enabled**, puis définissez **Change TPM Status** sur **Clear**.



Utilisation du dispositif de sécurité TPM (en option)

- Appuyez sur F10 pour enregistrer les modifications.
- Lorsque le système redémarre, appuyez sur la ou les touches correspondantes en suivant les instructions s'affichant à l'écran.
- Lorsque l'ordinateur redémarre automatiquement et que le logo Samsung s'affiche à l'écran, appuyez plusieurs fois sur la touche **F2**.
- Cliquez sur les options Security > TPM Configuration > Change TPM Status et activez l'option Enable and Activate.



Appuyez sur **F10** pour enregistrer les modifi cations.

- Description Lorsque le système redémarre, appuyez sur la ou les touches correspondantes en suivant les instructions s'affichant à l'écran.
- 10 Appuyez sur **F10** pour enregistrer les modifications. L'ordinateur redémarre automatiquement. L'initialisation de la puce TPM est terminée. Installez et enregistrez le programme TPM.

Installation du programme TPM

Vous pouvez installer le programme TPM comme suit. Installez le programme en suivant la procédure ci-dessous.



Ce programme est fourni uniquement pour les modèles Recovery et la fonction TPM.

Méthode 1

- Exécutez **Recovery**, puis cliquez sur **Logiciel système**.
 - Si votre ordinateur ne démarre pas ou si le Logiciel système ne s'affiche pas dans le programme Recovery, utilisez la méthode 2 pour installer le programme TPM.

Utilisation du dispositif de sécurité TPM (en option)

- Cliquez sur Installation du logiciel système.
- 3 Le programme **SW Update** sera alors lancé. Sélectionnez **TPM Host SW (Logiciel hôte TPM)** et cliquez sur **Install Now (Installer maintenant)**.
- Si le support logiciel système est fourni avec le produit, vous pouvez installer le programme en l'utilisant (uniquement lorsqu'il est fourni).
- Une fois le programme installé, cliquez sur **OK** et l'ordinateur redémarrera.

Méthode 2

- Mettez l'ordinateur sous tension, puis appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **F4**.
- Après quelques instants, le programme Recovery s'exécute.
 Cliquez sur Logiciel système.
- Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît et vous demande de redémarrer le système, cliquez sur **Yes** (Oui).

 Le système commence à redémarrer. Après quelques instants, le programme **SW Update** s'exécute automatiquement.

- Connectez-vous au réseau.
- Sélectionnez **TPM Host SW** et cliquez sur **Install** (Installer).
- Une fois le programme complètement installé, cliquez sur **Close** (Fermer).
- 7 Fermez la fenêtre **SW Update** et redémarrez de nouveau votre ordinateur.

Enregistrement du programme TPM

Cliquez n'importe où dans l'**écran de démarrage** avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Toutes les applications** dans le coin inférieur droit.

Cliquez ensuite sur Infineon Security Platform Solution (Solution de plate-forme de sécurité) > Security Platform Management (Gestion de la plate-forme de sécurité) > User Settings (Paramètres de l'utilisateur).

(avec les droits d'administrateur)

Vous pouvez également double-cliquer sur l'icône dans la barre des tâches et exécuter l'initialisation avec les droits d'administrateur.


Les paramètres d'authentification de sécurité commencent avec l'Initialization Wizard (Assistant d'initialisation). Lorsque l'Assistant d'initialisation apparaît, cliquez sur Next (Suivant).



- - Si le message **status not initialized (statut non initialisé)** s'affiche, cliquez sur **Yes (Oui)**.
 - Si vous sauvegardez le fichier de récupération d'urgence sur un périphérique de stockage externe tout en suivant les instructions de l'Assistant d'initialisation, vous pouvez utiliser le dispositif de sécurité TPM de manière plus sûre.y.
- Sélectionnez une Security Platform Feature (Fonctionnalité de la plate-forme de sécurité) et définissez un basic user password (mot de pass utilisateur de base).

- Achevez l'enregistrement en suivant les instructions.
- L'enregistrement de l'utilisateur pour le programme TPM est terminé. Vous pouvez crypter des fichiers et des dossiers en utilisant le système de cryptage des fichiers et utiliser des fichiers et des dossiers à crypter en les créant ou en les copiant sur le disque virtuel.

Le disque virtuel est créé à l'endroit suivant.



Utilisation du programme TPM



Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction TPM, consultez l'aide en ligne du programme.


Crypter un fichier (dossier)

Cette fonction permet de crypter des fichiers et des dossiers. Vous pouvez protéger des documents en toute sécurité grâce au système de fichiers de cryptage (Encrypt File System).



La fonction **Encrypt File System (EFS) (Système de fichiers de cryptage)** est prise en charge par les systèmes d'exploitation suivants.

- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
- Windows 8 Pro / Enterprise
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier (ou fichier) à crypter et sélectionnez **Encrypt (Chiffrer)** dans le menu contextuel.



2 Si la fenêtre Confirm Attribute Changes (Confirmation des modifications d'attributs) s'affiche, sélectionnez l'étendue du cryptage et cliquez sur OK (OK). (Cette boîte de dialogue s'affiche uniquement lorsque le dossier est crypté.)






Si votre système d'exploitation est Windows 8/7, la fenêtre de contrôle du compte d'utilisateur s'affiche. Dans ce cas, cliquez sur **Continue (Continuer)**.

Utilisation du dispositif de sécurité TPM (en option)

Si la fenêtre user authentication (authentification de l'utilisateur) s'affiche, entrez le basic user password (mot de pass utilisateur de base) que vous avez entré lors de l'enregistrement de l'utilisateur et cliquez sur OK (OK).



Vous pourrez confirmer que la couleur du nom du dossier (fichier) dans le dossier crypté est devenue verte.



Ouvrir un dossier (fichier) crypté

- 1 Double-cliquez sur le dossier (fichier) crypté.
- 2 Si la fenêtre user authentication (authentification de l'utilisateur) s'affiche, entrez le basic user password (mot de pass utilisateur de base) que vous avez entré lors de l'enregistrement de l'utilisateur et cliquez sur OK (OK).
- **?** Le dossier (fichier) s'ouvre.

Décrypter un dossier (fichier) crypté

- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier (ou fichier) crypté et sélectionnez **Decrypt (Décrypter)** dans la fenêtre contextuelle.
- 2 Si la fenêtre user authentication (authentification de l'utilisateur) s'affiche, entrez le basic user password (mot de pass utilisateur de base) que vous avez entré lors de l'enregistrement de l'utilisateur et cliquez sur OK (OK).
- 2 Le dossier (fichier) est décrypté.

Utilisation du disque virtuel (Personal Secure Drive: PSD)

Le disque virtuel (PSD) est un espace virtuel d'enregistrement et de gestion de données confidentielles. Sur le disque virtuel (PSD) créé, vous pouvez créer des fichiers et des dossiers comme avec un disque normal (p.ex. le disque C:) et vous pouvez utiliser les données confidentielles sauvegardées sur un autre disque en copiant les données sur le disque virtuel (PSD).

Lorsque le disque virtuel (PSD) ne s'affiche pas

Vous pouvez uniquement utiliser le disque virtuel (PSD) lorsque vous avez sélectionné l'option Personal Secure Drive (PSD) au cours de l'enregistrement du programme. Si vous n'avez pas sélectionné l'option au cours de l'enregistrement, procédez comme suit.

- Cliquez n'importe où dans l'**écran de démarrage** avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Toutes les applications** dans le coin inférieur droit.
 - Cliquez ensuite sur Infineon Security Platform Solution (Solution de plate-forme de sécurité) > Security Platform Management (Gestion de la plate-forme de sécurité) > User Settings (Paramètres de l'utilisateur) > Configure Security Platform Features (Configurer les options de la plate-forme de sécurité).
- Lorsque l'Initialization Wizard (Assistant d'initialisation) s'affiche, sélectionnez Personal Secure Drive (PSD) (Personal Secure Drive (PSD)) et entrez le mot de passe utilisateur.

Cliquez plusieurs fois sur **Next (suivant)** en suivant les instructions de l'**Initialization Wizard (Assistant d'initialisation)** pour fermer l'assistant.

Lorsque le disque virtuel (PSD) n'est pas chargé

Pour utiliser le disque virtuel (PSD), celui-ci doit être chargé. S'il n'est pas chargé, vous pouvez le charger en procédant comme suit.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Security Platform (Security Platform) dans la barre d'état système de la barre des tâches et sélectionnez Personal Secure Drive (Personal Secure Drive) > Load (Chargement) dans le menu contextuel.
- Dans la fenêtre de chargement, entrez le mot de passe utilisateur et cliquez sur **OK (OK)**.
- Si vous cliquez sur **Start (Démarrer) > Computer (Ordinateur)**, vous pourrez confirmer que le Personal Secure Drive est créé.
- Notez que lorsque vous avez copié des données confidentielles sur le PSD, les fichiers de données originaux ne sont pas cryptés.

Quand vous devez à nouveau vous enregistrer (pour effacer les informations d'authentification sur le puce TPM)

Pour enregistrer un utilisateur à nouveau, vous devez effacer les informations d'authentification sauvegardées sur la puce TPM, puis effacer la puce TPM.

Enregistrez l'utilisateur dans l'ordre suivant.

- 1 Supprimez le disque virtuel.
- 2 Supprimez les informations d'authentification sauvegardées sur la puce TPM.

Suppression du disque virtuel

Si un disque virtuel est créé, vous devez supprimer le disque virtuel avant de supprimer les informations d'authentification sauvegardées sur la puce TPM.

- Cliquez avec le bouton droit sur > \(\textstyle \), puis cliquez sur Personal Secure Drive (Personal Secure Drive) > Create/Manage (Créer/Gérer).
- Cliquez sur **Next (Suivant)**.
- Entrez le mot de passe que vous avez saisi lors de l'enregistrement du programme TPM, puis cliquez sur **Next** (Suivant).
- 4 Sélectionnez Delete selected PSD (Supprimer le PSD sélectionné), puis cliquez sur Next (Suivant).
- Sélectionnez I want to permanently delete my Personal Secure Drive without saving an unencrypted copy of its contents. (Je souhaite supprimer définitivement mon Personal Secure Drive sans enregistrer de copie non chiffrée de son contenu.), puis cliquez sur Next (Suivant).
- 6 Cliquez sur **Next (Suivant)**, puis sur **Finish (Terminer)**.
- 7 Le disque virtuel est supprimé.

Suppression des informations d'identification sauvegardées sur la puce TPM

- À partir du bureau, sélectionnez le menu Icônes > Paramètres > Panneau de configuration > Programmes > Uninstall a program (Désinstaller un programme) > Infineon TPM Professional Package (Pack professionnel Infineon TPM). Ensuite, cliquez sur Uninstall (Désinstaller).
- 2 Si un message s'affiche, cliquez sur **Yes (Oui)** pour supprimer le programme.
- Si le message **Infineon Security Platform (plate-forme de sécurité Infineon)** s'affiche, cliquez sur **No (Non)**.
- Cliquez sur l'icône de l'**Explorateur Windows** a dans la barre de tâches sur le Bureau.
- Dans View (Affichage) > Options (Options) > Folder Options (Options des dossiers) > View (Affichage) > élément Hidden files and folders (Dossiers et fichiers cachés), sélectionnez l'option Show hidden files, folders, and drives (Afficher les fichiers, dossiers et les disques cachés), puis cliquez sur OK.

- Cliquez sur Start (Démarrer) > Computer (Ordinateur) > Drive C : (Disque local C:) > ProgramData (ProgramData) et supprimez le dossier Infineon (Infineon).
- 7 Le programme TPM est supprimé.
 Pour utiliser la fonction TPM, répétez les procédures d'initialisation de la puce TPM.

Utilisation de l'app Multimedia (en option)

Vous pouvez profiter pleinement de vos fichiers musicaux, de vos photos et vidéos grâce aux applications S Camera+, S PhotoStudio et S Player+.

S Camera+	L'app S Camera+ vous permet de prendre des photos et de réaliser des films, et de les visualiser directement.
S Gallery	Vous pouvez modifier des photos/vidéos enregistrées avec S Camera+.
S Player+	Vous pouvez lire les fichiers vidéo, musique et photo qui sont stockés sur votre ordinateur.



- Selon la version du programme, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles et d'autres fonctions, disponibles.
- En fonction du modèle, l'application peut ne pas être fournie.

B


Services relatifs aux logiciels tiers

- Pour obtenir plus d'informations sur les logiciels tiers et les demandes de service associées, contactez le fabricant concerné.
- Il se peut que certaines opérations de dépannage, faisant suite à des demandes de service, ne fonctionnent pas selon l'éditeur du logiciel concerné.

Utilisation de l'application S Camera+

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **S Camera+**.

Basculer entre les modes Photo et Vidéo



Pour prendre une photo, faites glisser la barre du mode caméra en position Photo

Pour enregistrer une vidéo, faites glisser la barre du mode caméra en position Video (Vidéo)

- Wisez la cible, puis cliquez sur pour démarrer l'enregistrement.
- Vous pouvez regarder la photo ou la vidéo prise en utilisant la fonction **Picture preview** (Aperçu photo) ou l'application **S Gallery**.



L'application S Camera+ n'est pas disponible en mode Bureau.




Précautions à prendre pour la réalisation d'une photo ou d'une vidéo

- Ne faites pas de photos ou de vidéos d'une personne sans son accord.
- Ne faites pas de photos ou de vidéos dans les lieux où cela est interdit.
- Ne faites pas de photos ou de vidéos dans des lieux où vous risquez de porter atteinte à la vie privée d'autrui ou de divulguer des informations confidentielles.

Paramètres avancés

Utilisation de l'application S PhotoStudio

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **S PhotoStudio**.
- Sélectionnez une photo à éditer.
- Sélectionnez un mode d'édition dans la barre située dans le coin inférieur droit. Le contenu de la barre supérieure gauche varie selon le mode d'édition sélectionné.



Lorsque vous avez terminé, enregistrez l'image sous un autre nom.

Utilisation de l'application S Player+

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **S Player+**.
- Depuis la barre de menu, cliquez sur **Open > Open File...**, puis sélectionnez un fichier à lire.



En fonction du modèle, l'application peut ne pas être fournie.

Samsung Kies

Samsung Kies permet de synchroniser des fichiers multimédias et des documents entre un ordinateur et des périphériques mobiles ou de mettre à niveau le micrologiciel du périphérique mobile connecté vers sa dernière version.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section d'aide de cette application.

SideSync

SideSync permet de partager et de contrôler l'affichage entre l'ordinateur et les périphériques mobiles Samsung, ou de partager des fichiers entre eux. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Keyboard/Mouse Sharing: permet d'utiliser le clavier ou la souris de votre ordinateur sur vos périphériques mobiles.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section d'aide de cette application.

HomeSync Lite

Vous pouvez utiliser votre ordinateur comme un espace de stockage en Cloud pour enregistrer les fichiers téléchargés depuis les périphériques mobiles Samsung. Spécifiez un dossier partagé et accédez instantanément au contenu de ce dossier durant vos déplacements.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section d'aide de cette application.


SW Update est un programme qui recherche les pilotes et logiciels Samsung installés à l'achat de l'ordinateur et vous aide à les mettre à jour.



- Vous pouvez vérifier les fichiers pouvant être mis à jour avant de procéder à l'opération. Pour ce faire, vous devez obligatoirement être connecté à Internet.
- SW Update ne fournit aucune mise à jour pour les pilotes de périphériques ou logiciels installés séparément par l'utilisateur.
- En fonction du modèle, l'application peut ne pas être fournie.
- Cliquez n'importe où dans l'**écran de démarrage** avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Toutes les applications** dans le coin inférieur droit.

Cliquez ensuite sur **SW Update**.

2 Le programme SW Update est exécuté.
Sélectionnez les éléments que vous souhaitez mettre à jour avant de procéder à la procédure de mise à jour proprement dite.



Diagnostic de l'état de l'ordinateur et résolution des problèmes

Recherche des problèmes

Le programme Support Center est le guide de dépannage des ordinateurs Samsung. Il permet de diagnostiquer l'état du système et met à votre disposition un Forum aux Questions (FAQ) pour résoudre les problèmes fréquents.




En fonction du modèle dont vous disposez, il se peut que Support Center ne soit pas fourni ou que la version utilisée soit différente.

Cliquez n'importe où dans l'**écran de démarrage** avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Toutes les applications** (ans le coin inférieur droit.

Cliquez ensuite sur **Support Center**.

Support Center est activé et le diagnostic de votre ordinateur commence.

Une fois la procédure de diagnostic terminée, le menu System Status (État du système) affiche la liste des problèmes à résoudre, comme illustré ci-dessous.




Vous pouvez sécuriser l'ordinateur en connectant un verrou et un câble au logement de sécurité.

Pour utiliser cette fonction, vous devez acheter un verrou et un câble, vendus en option.

Pour utiliser un verrou et un câble, reportez-vous au manuel du produit.

Attachez le verrou et le câble à un objet fixe et l'autre extrémité du câble au logement de sécurité.





Chapitre 4. Paramètres et mise à niveau

Programme de configuration du BIOS	
Définition d'un mot de passe au démarrage	99
Modification de la séquence de démarrage	102



Le programme de configuration du BIOS vous permet de configurer votre ordinateur selon vos besoins.



- Utilisez le programme de configuration du BIOS pour définir un mot de passe de démarrage, modifier la séquence de démarrage ou ajouter un nouveau périphérique.
- Attention: des paramètres incorrects peuvent entraîner un mauvais fonctionnement ou un blocage du système; soyez donc prudent lorsque vous utilisez le programme de configuration du BIOS.
- Les fonctions du programme de configuration du BIOS sont susceptibles de changer, dans le but d'améliorer les fonctions du produit.
- Les menus et options du programme de configuration du BIOS peuvent varier en fonction du modèle de votre ordinateur.

Accès au programme de configuration du BIOS

- Mettez l'ordinateur sous tension.
 Appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **F2**.
- Après quelques instants, l'écran de configuration du BIOS apparaît.

Les options du programme de configuration du BIOS peuvent varier selon le produit.

Ecran de configuration du BIOS



Les menus et options du programme de configuration du BIOS peuvent varier en fonction du modèle de votre ordinateur.

Menu de configuration



Alde

L'aide pour l'élément sélectionné apparaît automatiquement.

Eléments de configuration

Menu de configuration	Description
SysInfo	Il s'agit d'une description des spécifications de base de l'ordinateur.
Advanced	À l'aide de ce menu, vous pouvez configurer les chipsets principaux et les fonctions supplémentaires.
Security	Utilisé pour configurer des fonctions de sécurité, notamment les mots de passe.
Boot	Ce menu vous permet de configurer les périphériques et les paramètres de démarrage tels que la priorité au démarrage.

Si vous définissez un mot de passe, vous devez le saisir lorsque vous allumez l'ordinateur ou souhaitez accéder au programme de configuration du BIOS.

En définissant un mot de passe, vous pouvez limiter l'accès au système aux seuls utilisateurs autorisés et protéger ainsi les données et les fichiers enregistrés sur l'ordinateur.



- Trois sous-menus sont disponibles pour la définition du mot de passe (Mot de passe superviseur, Mot de passe utilisateur et Mot de passe du disque dur).
- Veillez à ne pas oublier ou perdre votre mot de passe.
- Ne divulguez votre mot de passe à personne.
- Si vous oubliez votre mot de passe de superviseur ou du disque dur, vous devrez vous adresser au centre de services pour obtenir de l'aide. Dans ce cas, des frais vous seront facturés.
- En cas d'oubli de votre mot de passe utilisateur, désactivez le mot de passe superviseur et le mot de passe utilisateur sera automatiquement désactivé.
- Les captures d'écran et les termes peuvent être différents selon les modèles d'ordinateur et les versions des pilotes.

Définition d'un mot de passe superviseur

Si vous définissez un mot de passe superviseur, vous devez le saisir lorsque vous allumez l'ordinateur ou souhaitez accéder au programme de configuration du BIOS.

Définir uniquement un mot de passe superviseur et un mot de passe utilisateur n'est pas très sûr. Vous pouvez utiliser un mot de passe de disque dur pour améliorer le niveau de sécurité.

- Sélectionnez le menu **Security** dans le programme de configuration du BIOS.
- Dans l'option Set Supervisor Password (Définir le mot de passe superviseur), appuyez sur < Enter>.



Définition d'un mot de passe au démarrage

- Entrez un mot de passe, appuyez sur **Enter**, réintroduisez le mot de passe pour confirmation et appuyez une nouvelle fois sur **Enter**.
 - Le mot de passe peut comporter jusqu'à 8 caractères. Vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques et des caractères spéciaux.
- Le mot de passe superviseur est défini.

 Le mot de passe superviseur est requis pour allumer l'ordinateur ou accéder au programme de configuration du BIOS.



Pour certains modèles, si le message du mot de passe entré s'affiche dans la fenêtre **Setup Notice**, les réglages sont terminés uniquement lorsque vous appuyez sur **<Enter>**.

Définition d'un mot de passe utilisateur

Le mot de passe utilisateur vous permet d'allumer l'ordinateur, mais pas de modifier les paramètres principaux du BIOS car vous ne pouvez pas y accéder.

Pour configurer un mot de passe utilisateur, vous devez avoir préalablement défini un **supervisor password**. Si vous désactivez le mot de passe superviseur, le mot de passe utilisateur est également désactivé.

Dans l'option **Set User Password**, appuyez sur **<Enter>** et suivez la procédure décrite à l'étape 3 de la section « Définition d'un mot de passe superviseur ».

Définition d'un mot de passe au démarrage

Pour définir un mot de passe au démarrage, le mot de passe de l'administrateur (**Set Supervisor Password**) doit être défini à l'avance.

Définissez l'option Password on boot sur Enabled.

Une fois qu'un mot de passe au démarrage est défini, vous devez entrer un mot de passe pour démarrer l'ordinateur.

Veillez à retenir le mot de passe pour plus tard.

Définition d'un mot de passe au démarrage

Définition d'un mot de passe pour le disque dur (facultatif)

Si vous définissez un mot de passe pour un disque dur, ce dernier ne sera pas accessible à partir d'un autre ordinateur.

Appuyez sur **<Enter>** dans **Set HDD Password** et définissez un mot de passe, comme indiqué à l'étape 3 de la section « Définition d'un mot de passe superviseur ».



- La fonction de définition de mot de passe pour le disque dur n'est pas disponible sur tous les modèles.
- Modification du mot de passe du disque dur

Pour des raisons de sécurité, vous pouvez modifier le mot de passe du disque dur uniquement après avoir redémarré l'ordinateur en appuyant sur le bouton d'alimentation de celui-ci.

Si vous ne pouvez pas modifier le mot de passe du disque dur ou si le message HDD Password Frozen s'affiche lorsque vous accédez au programme de configuration du BIOS et que vous sélectionnez Security > HDD Password, appuyez sur le bouton **Power** pour redémarrer l'ordinateur.

Désactivation du mot de passe

Appuyez sur **<Enter>** après avoir sélectionné le mot de passe à désactiver. Par exemple, pour désactiver un mot de passe superviseur dans l'option **Set Supervisor Password**, appuyez sur <**Enter**>.

Pour désactiver entièrement le mot de passe du disque dur, vous devez redémarrrer le système.

- Dans l'option **Enter Current Password**, entrez le mot de passe actuellement configuré et appuyez sur < Enter>.
- Laissez le champ de l'option **Enter New Password** vide, puis appuyez sur < Enter>.
- Laissez le champ de l'option Confirm New Password vide, puis appuyez sur < Enter>.

Le mot de passe est désactivé.



📝 Pour certains modèles, le mot de passe est annulé uniquement lorsque vous appuyez sur Enter dans la fenêtre **Setup Notice.**

Par défaut, l'ordinateur est configuré de manière à démarrer, en priorité, à partir du disque dur.

Cette section vous apprendra comment modifier le réglage de manière à ce que l'ordinateur démarre à partir d'un périphérique USB.




L'image à l'écran et les termes peuvent varier selon le modèle et la version du pilote du logiciel.

- Branchez le périphérique USB.
- Immédiatement après le redémarrage de l'ordinateur, appuyez sur **F2** à plusieurs reprises.
- Accédez au programme de configuration du BIOS. Sélectionnez le menu **Boot** dans le programme de configuration du BIOS.



Définissez l'élément Boot Device Priority (Priorité des périphériques d'amorçage) > Boot Option #1 (Option d'amorçage #1) dans l'écran de droite sur USB device (Périphérique USB).



- 5 Sélectionnez Save (Enregistrer), puis Yes (Oui).
- L'ordinateur redémarre.

 La priorité de démarrage a été modifiée, de telle sorte que le périphérique démarrera, en priorité, à partir du périphérique USB.




Chapitre 5. Dépannage

Restauration/Sauvegarde de l'ordinateur	
(en option)	104
Réinstallation de Windows (en option)	111
Questions/Réponses	115

En cas de problème avec votre ordinateur, Samsung met à votre disposition **Recovery**, un programme de restauration qui vous permet de rétablir aisément les paramètres par défaut (définis en usine). Une autre solution consiste à sauvegarder votre ordinateur, de manière à pouvoir le restaurer sur l'état de votre choix quand vous le souhaitez.

Présentation du programme Recovery



Fonction	Description
Récupérer	Restaure l'intégralité du disque Windows.
Sauvegarde	Vous pouvez sauvegarder tout le contenu de votre disque Windows.



- En fonction du modèle dont vous disposez, il se peut que le programme **Recovery** ne soit pas fourni ou que la version utilisée soit différente.
- Selon la version utilisée, il se peut que certaines fonctions soient légèrement différentes, voire qu'elles ne soient pas incluses. Pour de plus amples informations, consultez la section Aide du programme.
- Le programme de restauration n'est pas fourni avec les modèles dont la capacité du disque dur ou du disque SSD est inférieure à 64 Go.
- Les unités optiques (lecteurs CD/DVD, etc.) ne sont pas prises en charge par le programme **Recovery**.
- Comme la restauration du système entraîne la suppression de toutes les données et de tous les programmes installés par l'utilisateur et enregistrés après le dernier point de restauration, nous vous recommandons de sauvegarder toute donnée importante avant de procéder à la restauration de votre système.



Restauration

Si l'ordinateur ne démarre pas ou en cas de tout autre problème grave, vous pouvez restaurer les paramètres par défaut de l'ordinateur.


- Si Windows ne démarre pas :
 Allumez l'ordinateur et appuyez plusieurs fois sur la touche
 F4 pour accéder à l'écran Recovery.
 - Sur l'écran de démarrage, après le démarrage de l'ordinateur
 Cliquez n'importe où dans l'écran de démarrage avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Toutes les applications and dans le coin inférieur droit.
 Cliquez ensuite sur Recovery.
- Si vous exécutez le programme pour la première fois, vous devez accepter le Contrat de licence utilisateur.

3 Si l'écran de menu initial s'affiche, cliquez sur **Recover** (**Récupérer**).

Sélectionnez un point de restauration et cliquez ensuite sur **Recover (Récupérer)**.



Si vous activez la conservation des données utilisateur, l'ordinateur est restauré et les données actuelles de l'utilisateur sont conservées.



La récupérer est exécutée en fonction des instructions affichées à l'écran.

Une fois cette opération terminée, vous pouvez utiliser votre ordinateur normalement.

l'enregistrement.

Restauration à la suite d'une sauvegarde

Vous pouvez restaurer votre ordinateur après l'avoir sauvegardé sur un disque distinct ou un périphérique de stockage externe.

Sauvegarde

Pour sauvegarder votre ordinateur sur un périphérique de stockage externe, connectez ce dernier au lecteur approprié.

Cliquez sur **Sauvegarde** dans l'écran d'accueil de Recovery. Sélectionnez le disque à sauvegarder, puis cliquez sur **Sauvegarde**.



La procédure de sauvegarde est exécutée conformément aux instructions affichées.


Copie du disque

Restauration

Vous pouvez restaurer votre ordinateur en utilisant la copie de sauvegarde réalisée précédemment.

- Si l'image de sauvegarde est enregistrée sur un périphérique de stockage externe, connectez ce dernier.
- Démarrez **Recovery**, puis cliquez sur **Recover (Récupérer)**.
- Sélectionnez une **Option de récupérer**, puis cliquez sur **Recover (Récupérer)**.

Sélectionnez un point de restauration.



La récupérer est exécutée en fonction des instructions affichées à l'écran.

Une fois cette opération terminée, vous pouvez utiliser votre ordinateur normalement.

Restauration/Sauvegarde de l'ordinateur (en option)



Pour copier le disque de stockage externe


Lorsque vous remplacez un périphérique de stockage (tel qu'un disque dur, une unité SSD, etc.) intégré à l'ordinateur (périphérique que l'on désignera, ci-après, sous le nom de disque dur), vous pouvez y transférer les données existantes de manière simple et sécurisée.

- !
- Veillez à ce que le nouveau périphérique de stockage dispose d'une capacité suffisante pour contenir vos données existantes.



Vous devez acheter un connecteur USB externe séparément pour connecter le disque dur à l'ordinateur.

- Vous devez acheter un connecteur USB externe séparément pour connecter le disque dur à l'ordinateur.
- Démarrez **Recovery**, puis cliquez sur **Disk copy (Copie de disque)** .
- Sélectionnez une option sous **Disk recovery Point (Point de récupération du disque)**, puis cliquez sur **Disk copy (Copie de disque)**.



- Les données stockées sur le disque dur actuel sont enregistrées sur le nouveau support.
- Une fois l'enregistrement des données terminé, ouvrez le cache du disque dur au bas de l'ordinateur et remplacez le disque existant par le nouveau.



Si vous ne parvenez pas à ouvrir le cache disque, contactez le service technique Samsung pour obtenir de l'aide.

Dans ce cas, il se peut que des frais vous soient facturés.

Votre ordinateur est maintenant équipé d'un nouveau disque dur. Le nouveau disque dur contient désormais toutes les données de l'ancien disque dur et présente les mêmes paramètres.

Restauration/Sauvegarde de l'ordinateur (en option)

Fonction d'exportation de l'image disque

Si vous procédez fréquemment à la restauration des paramètres par défaut (définis en usine) de votre ordinateur, une méthode pratique consiste à exporter l'image disque par défaut sur un périphérique de stockage externe.

- Connectez le périphérique de stockage externe, puis sélectionnez un lecteur pour l'enregistrement.
- Cliquez sur **Exécuter**.
- Effectuez cette procédure en suivant les instructions de sauvegarde complète d'une image disque par défaut sur le périphérique de stockage externe.
 - Déconnectez à présent le périphérique de stockage externe enregistré et rangez-le.



Pour rétablir les paramètres par défaut de l'ordinateur, connectez le périphérique de stockage externe qui contient l'image du disque de votre ordinateur et répétez les étapes de la section relative à la **récupération**.

Restauration/Sauvegarde de l'ordinateur (en option)

Fonction de restauration de l'ordinateur sous Windows 8

En cas de problème avec votre ordinateur, un programme de restauration vous permet de rétablir aisément les paramètres par défaut.



Pour les modèles dont le SSD fait moins de 64 Go, utilisez la fonction de restauration du système de Windows (Windows System Restore) plutôt que le programme **Recovery**.

- Cliquez sur le menu Icônes > Paramètres > Modifier les paramètres du PC > Général.
- Cliquez sur la touche **Démarrer** pour effectuer une Actualiser.... ou Tout

Actualiser	Si votre PC ne fonctionne pas correctement, vous pouvez le restaurer tout en conservant vos fichiers multimédia comme vos photos, vos vidéos et vos fichiers musique, etc. ainsi que tous vos documents personnels.		
Tout	Vous pouvez supprimer tous les éléments de votre ordinateur et réinstaller Windows.		



Nous vous conseillons de sauvegarder les fichiers dans les dossiers suivants avant d'utiliser la fonction Restauration de PC, étant donné que ces fichiers ne sont pas conservés.

\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData, dossier OEM (ex) c:\samsung), \User\<user name>\AppData

Suivez les instructions à l'écran pour continuer le processus de restauration.

Une fois la restauration terminée, vous pouvez utiliser l'ordinateur normalement.



Vous pouvez restaurer les programmes Samsung requis en sélectionnant Toutes les applications (=) > SW Update.

Réinstallation de Windows (en option)

Vous pouvez réinstaller Windows à l'aide du **MÉDIA DE RESTAURATION DU SYSTÈME** pour Windows lorsque Windows ne fonctionne plus correctement. (Pour les modèles fournis avec un MÉDIA DE RESTAURATION DU SYSTÈME.)

Pour les modèles équipés de la fonction **Recovery**, vous pouvez réinstaller Windows à l'aide de cette dernière.

Ces descriptions sont valables uniquement pour Windows Vista/7/8 et pour les modèles compatibles.



- Il est possible que le MÉDIA DE RESTAURATION DU SYSTÈME ne soit pas fourni avec votre modèle d'ordinateur.
- Si vous ne pouvez pas démarrer Windows, ou si vous voulez effacer toutes les données actuelles et réinstaller Windows, installez Windows en suivant les instructions de la section [Réinstallation lorsque Windows ne démarre pas].
- Il se peut que certaines illustrations ne correspondent pas à votre produit.
- Ces descriptions peuvent différer selon le système d'exploitation.



- La réinstallation de Windows peut supprimer les données (fichiers et programmes) enregistrées sur le disque dur.
- Veillez à sauvegarder toutes les données importantes.
 Samsung Electronics ne pourra pas être tenu responsable de la perte de données.

Réinstallation dans Windows

- Insérez le **MÉDIA DE RESTAURATION DU SYSTÈME** dans le lecteur CD.
- 2 Si la fenêtre Select Windows Installation (Sélectionner l'installation Windows) s'ouvre, cliquez sur **Install Now** (**Installer maintenant**). Lorsque la fenêtre de sélection de mise à jour s'affiche, cliquez sur le bouton approprié.



- Si vous sélectionnez Go online to get the latest updates for installation (Télécharger les dernières mises à jour pour l'installation) dans la fenêtre de sélection de mise à jour, les dernières mises à jour sont installées et vous pouvez passer à l'étape 4. Pour cette étape, votre ordinateur doit être connecté à Internet.
- Sous Windows 7/8, l'écran demandant l'installation du système d'exploitation peut s'afficher, selon la version.
 Si vous cliquez sur le bouton Suivant, l'écran de l'étape 3 s'affiche.
- Si l'écran User Agreement (Contrat de licence utilisateur) s'affiche, sélectionnez l accept the license terms (J'accepte les termes du contrat de licence), puis cliquez sur Suivant.



Sous Windows 7/8, il se peut que cet écran ne s'affiche pas, selon la version.

Réinstallation de Windows (en option)

La fenêtre suivante s'affiche. Sélectionnez une option d'installation.

Si vous cliquez sur **Personnalisée**, les procédures se poursuivent séquentiellement à partir de l'étape 5. Si vous cliquez sur **Mise à niveau**, les procédures se poursuivent séquentiellement à partir de l'étape 6.



 Sous Windows 7/8, il se peut que cet écran ne s'affiche pas, selon la version.

Personnalisée

Sélectionnez cette option pour **Réinstaller Windows**. Vous devez réinstaller tous les pilotes périphériques et programmes nécessaires après l'installation personnalisée. De plus, les fichiers et dossiers inutiles sont susceptibles de rester sur le disque dur après l'installation (exemple : C:\Windows.old, etc.)

· Mise à niveau

Sélectionnez cette option pour **Mettre à niveau Windows**, tout en conservant les fichiers, configurations et programmes actuels. Bien que vous n'ayez nul besoin de réinstaller les pilotes de périphériques et les programmes, certains programmes sont susceptibles de ne pas fonctionner correctement après la mise à jour.

- Lorsqu'une fenêtre s'affiche pour vous demander l'emplacement d'installation du système d'exploitation, sélectionnez une partition du disque dur, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
 - Le lecteur D comprend une zone destinée à enregistrer l'image de sauvegarde à l'aide de Samsung Recovery Solution. Il est recommandé d'installer Windows sur le lecteur C.
 - Lorsque d'anciens fichiers d'installation Windows se trouvent dans la partition sélectionnée, un message s'affiche vous informant que les fichiers et dossiers seront déplacés dans le dossier Windows.old. Cliquez sur le bouton **OK**.
- L'installation de Windows continue.
 L'ordinateur redémarrera 3 fois au cours de l'installation.
 Si le message **Appuyez sur une touche pour démarrer**à partir du CD-ROM ou du DVD... s'affiche après un redémarrage, n'appuyez sur aucun bouton.
- 7 Enregistrez un utilisateur conformément aux instructions affichées à l'écran de Windows.
- 8 Une fois l'enregistrement terminé, le Bureau de Windows s'affiche.



Pour un fonctionnement optimal de l'ordinateur, l'installation des logiciels nécessaires est recommandée.

Réinstallation lorsque Windows ne démarre pas

Si Windows ne démarre pas, démarrez avec le MÉDIA DE RESTAURATION DU SYSTÈME ; à partir de là, vous pouvez réinstaller Windows.

- Insérez le **MÉDIA DE RESTAURATION DU SYSTÈME** dans le lecteur DVD et redémarrez l'ordinateur.
- 2 Si le message **Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du CD-ROM ou du DVD...** s'affiche au démarrage, appuyez sur une touche du clavier.

Press any key to boot from CD or DVD.....

- Après quelques instants, les fenêtres Options telles que Langue, Heure, Clavier, etc. s'affichent. Validez les paramètres, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
- Si la fenêtre Select Windows Installation (Sélectionner l'installation Windows) s'ouvre, cliquez sur Install Now (Installer maintenant).
- B

Sous Windows 7/8, l'écran demandant l'installation du système d'exploitation peut s'afficher, selon la version. Si vous cliquez sur **Suivant**, l'écran de l'étape 5 s'affiche.

5 Si l'écran User Agreement (Contrat de licence utilisateur) s'affiche, sélectionnez l accept the license terms (J'accepte les termes du contrat de licence), puis cliquez sur Suivant.



Sous Windows 7/8, il se peut que cet écran ne s'affiche pas, selon la version.

Lorsque la fenêtre demandant le type d'installation s'affiche, cliquez sur **Personnalisée**.



Sous Windows 7/8, il se peut que cet écran ne s'affiche pas, selon la version.

- Lorsqu'une fenêtre s'affiche en vous demandant l'emplacement d'installation du système d'exploitation, sélectionnez la partition du disque dur, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
- Le lecteur D comprend une zone destinée à enregistrer l'image de sauvegarde à l'aide de Samsung Recovery Solution. Il est recommandé d'installer Windows sur le lecteur C.

Réinstallation de Windows (en option)





- A. Si vous cliquez sur **Options de lecteur (avancées)**, vous pouvez supprimer, formater, créer ou développer une partition. Cliquez sur une fonction et suivez les instructions à l'écran.
- Lorsque d'anciens fichiers d'installation Windows se trouvent dans la partition sélectionnée, un message s'affiche vous informant que les fichiers et dossiers seront déplacés dans le dossier Windows.old. Cliquez sur le bouton **OK**.
- Les étapes suivantes sont les mêmes qu'à partir de l'étape 7 de Réinstallation dans Windows.

Vous pouvez rechercher d'éventuels problèmes affectant le système et consulter les solutions afférentes. Vous pouvez également consulter les éventuelles références requises lors de l'utilisation de l'ordinateur.

Questions liées à la restauration

01

Qu'est-ce qu'une zone de restauration?

R Les ordinateurs Samsung disposent d'une partition supplémentaire pour restaurer les ordinateurs ou enregistrer des fichiers de sauvegarde. (Concerne uniquement les modèles équipés de Recovery.)

Cette partition, appelée zone de restauration, inclut une image de restauration, qui comprend le système d'exploitation et les programmes d'application.

La représentation de la capacité du disque dur dans Windows est différente des caractéristiques du produit.

La capacité du périphérique de stockage (disque dur) du fabricant est calculée en considérant que 1 Ko = 1 000 octets. Cependant, le système d'exploitation (Windows) calcule la capacité du périphérique de stockage en considérant que 1 Ko = 1 024 octets, ce qui implique que la représentation de la capacité du disque dur dans Windows est inférieure à la capacité réelle.

La représentation de la capacité dans Windows peut être inférieure à la capacité réelle, car certains programmes occupent une certaine zone du disque dur en dehors de Windows.

Pour les modèles équipés de Recovery, la représentation de la capacité du disque dur dans Windows peut être inférieure à la capacité réelle, car Recovery utilise une zone cachée d'environ 5 à 20 Go du disque dur pour enregistrer l'image de restauration, qui n'est pas comptabilisée dans la taille totale disponible pour Windows.

La taille de Recovery varie selon les modèles, en fonction des différences de taille des programmes appliqués.

Qu'est-ce qu'une image de restauration?

R Ce terme fait référence à l'état de l'ordinateur (y compris le système d'exploitation, des pilotes spécifiques, des logiciels, etc.) qui est converti en image de données. Cette image, intégrée dans le disque dur, est nécessaire pour la restauration de l'ordinateur. Notez cependant qu'elle n'est pas fournie pour les périphériques de stockage dont la capacité est inférieure à 64 Go.

Comment restaurer un ordinateur sur lequel le programme de restauration n'est pas installé?

R Vous pouvez restaurer l'ordinateur à l'aide de la fonction de restauration du système fournie par Windows.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section consacrée à la fonction de restauration dans l'aide.

Questions liées à Windows 8

1 Le bouton Démarrer ne figure pas sur le Bureau.

Le bouton Démarrer n'existe pas dans **Windows 8**.

Vous pouvez utiliser le Panneau de configuration, les menus d'exécution de l'ordinateur, etc., en activant le menu **Icônes**.

Je ne trouve pas le bouton Arrêter de l'ordinateur.

R Cliquez sur le menu Icônes > Paramètres > Marche/Arrét pour afficher le menu Options d'alimentation.
Cliquez sur Arréter.

O3 L'application a disparu de l'écran d'accueil.

R Cliquez sur le **menu Icônes** > **Rechercher** pour rechercher toutes les applications installées. Cliquez avec le bouton droit sur l'application correspondante pour sélectionner une tuile de l'écran d'accueil.

- Je suis habitué à Windows 7 et je souhaiterais donc que le Bureau s'affiche comme dans Windows 7.
- **R** Pour l'instant, il n'existe aucune manière d'afficher le Bureau par défaut.

Appuyez sur la touche **Windows + touche D** simultanément pour afficher le Bureau lorsque l'écran d'accueil apparaît. Il s'agit actuellement de la seule manière de procéder.

- O5 Comment imprimer le pilote d'une imprimante ?
- **R** Exécutez le fichier d'installation du pilote et suivez les instructions. Vous pouvez l'installer de la même manière que le système d'exploitation existant.

Reportez-vous au manuel de l'imprimante pour obtenir des informations sur chaque modèle.

- O6 Comment désinstaller le pilote ?
- R A partir du Bureau, cliquez sur le menu Icônes > Paramètres > Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités.

Sélectionnez le programme, puis cliquez sur **Supprimer**.

- Comment modifier les paramètres de l'écran et de l'environnement, la taille du type, la couleur, ...?
- R Cliquez sur le menu Icônes > Paramètres > Modifier les paramètres du PC > Personnaliser. Vous pouvez définir les paramètres du système d'exploitation, tels que l'apparence de l'écran.

Pour une configuration détaillée de votre ordinateur, cliquez sur le menu lcônes sur le Bureau > Paramètres > Panneau de configuration.

Vous pouvez configurer votre ordinateur de la même manière que les systèmes Windows existant.

- Active X ne démarre pas dans Internet Explorer sur l'écran d'accueil.
- R Internet Explorer sur l'écran d'accueil étant conforme aux normes Internet HTML5, il ne prend pas en charge Active X. Cependant, Internet Explorer sur le Bureau prend lui en charge Active X.

► Activation d'Active X :

Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur Internet Explorer, la fenêtre suivante s'affiche. Appuyez sur le bouton , puis cliquez sur **Afficher sur le Bureau**. Active X est désormais activé.

Q9

Je souhaite désinstaller le système d'exploitation Windows 8 préinstallé et en installer un autre.

R Si vous souhaitez installer un système d'exploitation différent sur votre ordinateur, vous devez commencer par modifier les paramètres du BIOS.

Pour plus d'informations, consultez le site Web http://www.samsung.com et accédez à **Customer Support** (**Assistance clientèle**) > **Troubleshooting (Dépannage**). Lancez une recherche sur Windows 8 et sélectionnez le problème vous concernant parmi la liste des résultats de la recherche.

Q10 L'écran chevauche les caractères de texte ou la police semble plus petite.

R Si la taille de la police définie est trop grande ou trop petite, il se peut que l'écran chevauche le texte, ce qui a un impact sur la lisibilité.

Sur le bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris dans une zone vide, cliquez sur **Personnaliser** > **Affichage** > **Modifier la taille de tous les éléments**, puis sur Appliquer.



Chapitre 6. Annexe

Consignes de sécurité importante	120
Remplacement des pièces et des accessoires	122
Déclarations sur le respect des normes	124
Information du Symbole WEEE	136
Caractéristiques techniques du produit	137
Glossaire	139
Index	144

Consignes de sécurité importante

Mesures de sécurité

Votre système est conçu et testé pour répondre aux dernières normes de sécurité relatives aux équipements technologiques. Cependant, afin d'assurer un emploi sans danger de cet appareil, il est important de suivre les instructions indiquées dans l'appareil et la documentation adjointe.



Suivez toujours ces instructions afin de vous préserver de blessures personnelles et d'endommagement de votre système.

Installation de votre système

- Lisez et suivez toutes les instructions indiquées dans l'appareil et la documentation avant de mettre en marche votre système. Retenez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation pour un usage futur.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source de chaleur comme un radiateur.
- Installez l'appareil sur une surface de travail stable.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique.
- Assurez-vous que la prise que vous utilisez pour alimenter votre équipement soit facilement accessible en cas d'incendie ou de court-circuit.

- Si votre ordinateur possède un interrupteur de sélection de voltage, assurez-vous que l'interrupteur soit dans la position correcte pour votre réseau.
- Les ouvertures dans le boîtier de l'ordinateur sont prévues pour la ventilation. Il ne faut pas bloquer ni couvrir ces ouvertures. Assurez-vous de prévoir un espace convenable, au moins 15 cm, autour du système pour la ventilation lorsque vous installez votre espace de travail. N'introduisez jamais d'objet d'aucune sorte dans les orifices de ventilation de l'ordinateur.
- Assurez-vous que le ventilateur situé en bas du boîtier soit dégagé en permanence. Ne placez pas l'ordinateur sur une surface molle, cela pourrait bloquer la ventilation inférieure.
- Si vous utilisez une rallonge avec ce système, assurez-vous que la puissance maximum totale des appareils branchés à la rallonge ne dépasse pas la puissance maximum de celle-ci.
- Les utilisateurs d'ordinateurs portables dotés d'un châssis brillant doivent prendre en compte la possibilité de reflets perturbants, provenant de la lumière et de surfaces brillantes, lors du positionnement de leur ordinateur.

Consignes de sécurité importante

Précautions à prendre lors de l'utilisation

- Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne posez aucun objet au-dessus.
- Ne renversez rien sur l'appareil. Le meilleur moyen d'éviter d'y renverser quelque chose est de ne pas boire ni manger près de votre système.
- Certains appareils ont une batterie CMOS remplaçable dans la carte-mère. Vous risquez de provoquer une explosion si la batterie CMOS est remplacée de façon incorrecte. Remplacez la batterie par le même modèle ou un modèle équivalent recommandé par le fabricant.
 - Mettez les batteries usées au rebut conformément aux instructions du fabricant. Si la batterie CMOS a besoin d'être remplacée, assurez-vous qu'un technicien qualifié effectue la tâche.
- Quand vous éteignez l'ordinateur, une petite quantité de courant circule encore à travers l'ordinateur. Afin d'éviter une électrocution, débranchez toujours tous les câbles, retirez la batterie et les câbles du modem des prises murales avant de nettoyer l'appareil.
- Débranchez l'appareil de la prise murale et demandez les services d'une personne qualifiée si:
 - Le cordon d'alimentation est endommagé.
 - Du liquide a été renversé dans l'appareil.
 - L'appareil ne fonctionne pas correctement alors que vous avez suivi les instructions d'utilisation.
 - L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé.
 - La performance de l'appareil a changé.

Instructions d'utilisation sécurisée d'un PC portable

- 1. Lors de l'installation et de l'utilisation des périphériques, veuillez vous en remettre aux exigences de sécurité du guide de l'utilisateur.
- 2. Les périphériques ne peuvent être utilisés qu'avec les équipements indiqués dans leurs spécifications techniques.
- **3**. Si une odeur de brûlé ou de la fumée se dégage de l'ordinateur, l'unité doit être éteinte et la batterie retirée. L'unité doit être vérifiée par un technicien qualifié avant sa réutilisation.
- **4**. La maintenance et la réparation des périphériques doivent être effectuées par des centres de service agrées.
- 5. Ne laissez pas votre ordinateur portable fonctionner tout en le laissant posé sur votre peau pendant de longues périodes. La température de surface de la base augmente lors d'une utilisation normale (tout particulièrement lors de l'utilisation sur secteur). Un contact prolongé avec la peau peut engendrer une gêne voire des brûlures.

Remplacement des pièces et des accessoires

Utilisez uniquement des pièces et des accessoires recommandés par le fabricant.



Afin de réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement AWG N° 26 ou des diamètres de câbles supérieurs.



N'utilisez pas cet appareil dans les zones dites dangereuses. Ces zones comprennent les zones de soins des installations médicales et dentaires, les environnements riches en oxygène ou les zones industrielles.

Mise au rebut des batteries



Ne jetez pas aux ordures des batteries rechargeables ou des produits alimentés avec des batteries rechargeables non amovibles.

Contactez l'assistance téléphonique de Samsung pour savoir où jetez les batteries que vous ne pouvez plus utilisez ni recharger.

Suivez toutes les normes locales lors du dépôt des anciennes batteries.



IL Y A UN RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACEE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTEZ LES BATTERIES USEES AU REBUT CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.

Sécurité du laser

Tous les appareils sont équipés de lecteurs de CD ou de DVD conforme aux normes de sécurité, y compris IEC 60825-1. Les appareils laser de ces composants sont classés comme "Produits Laser de Classe 1" par la norme de rendement de la radiation du département des services sanitaires et humains (DHHS) des Etats-Unis. Si l'unité a besoin de service après-vente, contactez un centre local agrée.



· Remarque sur la sécurité laser:

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce guide peut présenter un risque de radiation. Afin d'éviter l'exposition aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier du lecteur de CD ou de DVD.

- Radiation de classe 1M lors de l'ouverture de l'appareil.
 N'examinez pas le rayon au moyen d'instruments optiques.
- Rayonnement laser invisible de classe 3B en cas d'ouverture.
 Evitez toute exposition au rayon.

Remplacement des pièces et des accessoires

Connexion et déconnexion de l'adaptateur secteur

Sa prise de sortie doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation en tirant sur le câble.

Conditions requises du cordon d'alimentation

L'ensemble du cordon d'alimentation (prise, câble et prise de l'adaptateur secteur) fourni avec votre ordinateur satisfait aux conditions requises à l'utilisation dans le pays où vous avez acheté votre équipement.

Les ensembles de cordons d'alimentation utilisés dans d'autres pays doivent satisfaire aux conditions requises du pays où vous utilisez votre ordinateur. Pour plus d'informations sur l'ensemble du cordon d'alimentation, contactez votre distributeur ou revendeur agrée, ou bien votre fournisseur de services.

Conditions requises générales

La liste de conditions suivante est applicable pour tous les pays:

- Tous les cordons d'alimentation doivent être approuvés par une agence officielle responsable de son évaluation dans le pays où ce cordon sera utilisé.
- Le cordon d'alimentation doit avoir une capacité minimum de courant de 7 A et un voltage nominal de 125 ou 250 volts AC, selon celle recommandée dans chaque pays. (USA ONLY)
- Le dispositif coupleur doit satisfaire à la configuration mécanique du connecteur, norme EN 60 320/IEC 320, feuille C7(ou C5), pour s'emboiter dans l'entrée correpondante de l'ordinateur.

Conseils sur les dispositifs sans fil

(Si l'appareil est équipé d'une bande 2,4 G ou 5 G)

Des dispositifs de basse puissance, de type radio LAN (périphériques de communication sans fil par radiofréquence RF) fonctionnant sur une bande de 2.4GHz/5GHz sont peut-être intégrés dans votre appareil. La section suivante est une synthèse générale de considérations lors de l'utilisation de dispositifs sans fil

Des restrictions, précautions et considérations supplémentaires pour des pays spécifiques sont indiquées dans la section pays spécifique (ou groupe de pays). Les dispositifs sans fil de votre système sont uniquement aptes pour l'utilisation dans les pays indiqués sur l'étiquette qui montre les limites admises de radiofréquence que vous trouverez sur votre appareil. Si le pays dans lequel vous utiliserez le dispositif sans fil n'est pas sur la liste, veuillez contacter l'agence locale correspondante pour connaître les limites admises de radiofréquence. Les dispositifs sans fil sont contrôlés minutieusement et leur utilisation peut ne pas être autorisée.

Le champ de puissance de RF du dispositif ou des dispositifs sans fil qui sont intégrés dans votre ordinateur portable est bien inférieur aux limites de RF connues jusqu'à présent. Puisque l'émission d'énergie des dispositifs sans fil (qui sont intégrés dans votre ordinateur portable) est inférieure à celle permise par les normes de sécurité et par les recommandations de sécurité sur radiofréquence, le fabricant considère que ces dispositifs sont sûrs. Cependant, indépendamment des niveaux de puissance, il est impératif de minimiser le contact humain lors de l'utilisation normale.

Certaines circonstances exigent des restrictions sur les dispositifs sans fil. Des exemples de restrictions communes sont présentés cidessous :



- Les radiofréquences des dispositifs sans fil peuvent interférer avec l'équipement des vols commerciauxLes normes actuelles d'aviation exigent d'éteindre les dispositifs sans fil lors d'un voyage en avion.
 802.11ABGN (connu également comme Ethernet sant fil ou Wifi) et les dispositifs de communication Bluetooth sont des exemples de dispositifs qui fournissent une communication sans fil.
- Dans les environnements où il est considéré que le risqué d'interférence avec d'autres dispositifs ou services est nuisible ou perçu comme nuisible, l'utilisation d'un dispositif sans fil peut être restreinte ou interdite. Les aéroports, les hôpitaux et les atmosphères chargées d'oxygène et de gaz inflammables sont d'autres exemples où l'utilisation de dispositifs sans fils peut être restreinte ou interdite. Lorsque vous ignorez si l'environnement où vous vous trouvez permet l'utilisation de dispositifs sans fil, demandez la permission à l'autorité correspondante avant d'utiliser ou d'allumer le dispositif sans fil.





- Chaque pays a des restrictions différentes sur l'utilisation des dispositifs sans fil. Puisque votre appareil possède un dispositif sans fil intégré, lorsque vous voyagez dans un autre pays avec celui-ci, consultez auprès des autorités compétentes les restrictions d'utilisation de dispositifs sans fil de ce pays.
- Si votre appareil possède un dispositif sans fil intégré, n'utilisez pas ce dispositif sauf si tous les boîtiers et protections ainsi que l'appareil sont entièrement assemblés.
- Les dispositifs sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne les modifiez en aucune façon.
 La modification d'un dispositif sans fil annulera votre autorisation à son utilisation. Veuillez contacter le fabricant pour la réparation.
- Utilisez uniquement des lecteurs attestés par le pays où le dispositif sera utilisé. Consultez le kit de réparation du système du fabricant ou contactez l'assistance technique pour de plus amples informations.

Etats-Unis d'Amérique

Déclarations et exigences de sécurité pour les Etats-Unis et le Canada

Ne touchez pas ou ne déplacez pas l'antenne lorsque l'unité est en cours de transmission ou de réception.

Ne tenez pas un composant contenant le système de transmission radio de manière à ce que l'antenne soit très proche de vous ou touche des membres du corps exposés, en particulier le visage ou les yeux, en cours de transmission.

Ne faites pas fonctionner le système radio et n'essayez pas de transmettre des données si l'antenne n'est pas reliée ; il y a sinon un risque d'endommagement du système radio.

Utilisation dans des environnements spécifiques:

L'utilisation de périphériques sans fil dans des emplacements dangereux est limitée par les contraintes imposées par les directeurs de sécurité de tels environnements.

L'utilisation des périphériques sans fil dans les avions est régie par la Federal Aviation Administration (FAA).

L'utilisation des périphériques sans fil dans les hôpitaux est restreinte aux limites définies par chaque hôpital.



Avertissement relatif à la présence de dispositifs explosifs à proximité

N'utilisez pas un transmetteur portable (comme un périphérique réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un environnement explosif, sauf si le périphérique a été modifié de manière à être conforme pour une telle utilisation.



Avertissement relatif à l'utilisation de l'équipement à bord d'un avion

Les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent l'utilisation de périphériques sans fil à radiofréquence à bord des avions car leurs signaux peuvent interférer avec les instruments de navigation critiques.

Autres périphériques sans fil

Déclarations de sécurité pour les autres périphériques présents dans le réseau sans fil: Consultez la documentation fournie avec les adaptateurs Ethernet sans fil ou avec les autres périphériques du réseau sans fil.



Ce périphérique radio conforme au chapitre 15 de la FCC fonctionne sans interférer avec les autres périphériques fonctionnant à cette fréquence. Toute modification dudit produit qui n'a pas été expressément approuvée par Intel peut annuler le droit d'usage de ce périphérique par l'utilisateur

Emetteur involontaire selon le chapitre 15 de la FCC

Ce dispositif est conforme au chapitre 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer des anomalies dans le système.



Cet équipement a été testé et déclaré en conformité avec les limites imposées aux équipements numériques de classe B conformément au chapitre 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été conçues de manière à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles qui n'auraient pas lieu avec une installation correcte. Si cet équipement est responsable d'interférences perturbant la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est invité à tenter de remédier à ces interférences en ayant recours à une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Ecarter davantage l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise dépendant d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV chevronné afin d'obtenir de l'aide.

Si cela est nécessaire, l'utilisateur devra consulter le fournisseur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour plus de conseils. La lecture du livret suivant peut être utile pour l'utilisateur : "Sur les interférences"

Ce livret se trouve dans les bureaux régionaux locaux de la FFC. Notre compagnie n'est pas responsable d'interférences de radio ou de télévision dues à des modifications non autorisées de cet équipement ou au remplacement ou à la jonction de câbles et d'équipement autres que ceux indiqués par notre compagnie. Sa correction sera sous la responsabilité de l'utilisateur. Utilisez uniquement des câbles de données protégés avec ce système.

Emetteur volontaire selon le chapitre 15 de la FCC

(Si l'appareil est équipé d'une bande 2,4 G ou 5 G)

Des dispositifs de basse puissance, de type radio LAN (périphériques de communication sans fil par radiofréquence RF) fonctionnant sur une bande de 2.4GHz/5GHz sont peutêtre intégrés dans votre appareil. Cette section est applicable uniquement si ces dispositifs sont présents. Consultez l'étiquette du système pour vérifiez la présence de dispositifs sans fil.

Les dispositifs sans fil qui peuvent être intégrés dans votre système sont uniquement aptes pour une utilisation aux Etats-Unis d'Amérique si l'étiquette du système présente un nombre d'identification de la FCC. Ce périphérique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur en raison de son fonctionnement dans une plage de fréquences allant de 5,15 à 5,25 GHz. La FCC exige l'utilisation de ce produit à l'intérieur pour une plage des fréquences allant de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire les éventuelles interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite du même canal. Les radars de grande puissance sont considérés comme les utilisateurs principaux des bandes de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences avec ce périphérique et/ou l'endommager.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer des anomalies dans le système.



Les dispositifs sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur.

Ne les modifiez en aucune façon. La modification d'un dispositif sans fil annulera votre autorisation à son utilisation. Contactez le fabricant pour la réparation.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Exposition aux signaux RF (fréquence radio) Information concernant la certification (SAR)

Ce produit inclut un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio imposées par la Commission fédérale des communications (FCC) des Etats-Unis. Ces limites résultent des recommandations émises par deux organismes experts, à savoir le National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) et l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Dans les deux cas, ces recommandations émanent d'ingénieurs et experts scientifiques du secteur industriel, rattachés à l'état ou issus de l'enseignement après une analyse très détaillée des données et publications scientifiques relatives aux effets biologiques des signaux RF.

La limite d'exposition aux appareils sans fil telle que définie par la FCC s'exprime dans une unité de mesure appelée SAR (Specific Absorption Rate, taux d'absorption spécifique). Le taux d'absorption spécifique correspond au taux d'énergie radioélectrique absorbé par le corps humain ; il est exprimé en watts par kilogramme (W/kg). La FCC exige des appareils sans fil qu'ils respectent une limite de sécurité de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). Cette limite inclut elle-même une importante marge de sécurité pour une protection supplémentaire et tient compte des variations possibles des mesures.

Les tests de conformité SAR sont réalisés dans des conditions de

fonctionnement standard acceptées par la FCC, le transmetteur étant réglé à sa puissance certifiée maximale et testé sur toutes les bandes de fréquence. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé au niveau de puissance certifié maximal, le taux réel de l'appareil en fonctionnement peut être bien en-deçà de la valeur maximale. En effet, l'appareil est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance et de manière à n'utiliser que la puissance requise pour atteindre le réseau. En général, plus l'appareil est près d'une station sans fil, moins la puissance requise est importante.

Avant sa commercialisation, tout nouveau modèle doit être testé et certifié conforme aux limites d'exposition établies par la FCC. Les tests de chaque modèle sont effectués dans les conditions précises imposées par la FCC.

En cas de fonctionnement portable, ce modèle a été testé et répond aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux signaux RF, à condition qu'il soit utilisé avec un accessoire Samsung désigné pour ce produit. Le non-respect des restrictions ci-dessus peut se traduire par la non-conformité aux consignes d'exposition RF de la FCC.

Pour plus d'informations sur le taux d'absorption spécifique de différents modèles, dont celui-ci, rendez-vous à l'adresse : http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Ce produit y est référencé à l'aide de son identifiant FCC (indiqué sur le produit). Cet identifiant se trouve parfois sous la batterie du produit. Lorsque vous connaissez l'identifiant FCC de votre produit, suivez les instructions du site Web pour en obtenir les valeurs SAR types et maximales.

Canada

Emetteur involontaire selon ICES-003

Cet équipement numérique ne dépasse pas les limites en vigueur pour la classe B en matière d'émissions d'ondes radio émanant des équipements numériques telles que définies dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Emetteur volontaire selon RSS 210

Cet appareil est conforme à la norme RSS 210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré de cet appareil.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

La mention « IC » devant le numéro de certification de l'équipement signifie uniquement qu'il satisfait aux caractéristiques techniques d'Industrie Canada. Pour réduire les interférences radio potentielles envers d'autres utilisateurs, il convient de choisir le type d'antenne et son gain afin que la puissance rayonnée isotrope équivalente (PIRE) ne dépasse pas celle requise pour une communication réussie. Pour éviter les interférences radio à l'encontre du service sous licence, cet appareil est destiné à une utilisation à l'intérieur et à l'écart de toute fenêtre afin d'offrir une protection maximale. Tout équipement (ou son antenne d'émission) installé à l'extérieur doit faire l'objet d'une licence.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

(Si l'appareil est équipé d'une bande 2,4 G ou 5 G)

Des dispositifs de basse puissance, de type radio LAN (périphériques de communication sans fil par radiofréquence RF) fonctionnant sur une bande de 2.4GHz/5GHz sont peutêtre intégrés dans votre appareil. Cette section est applicable uniquement si ces dispositifs sont présents. Consultez l'étiquette du système pour vérifiez la présence de dispositifs sans fil.

Les dispositifs sans fil qui peuvent être intégrés dans votre système sont uniquement aptes pour une utilisation au Canada si l'étiquette du système présente un nombre d'identification d'Industrie Canada.

En cas d'utilisation d'un LAN sans fil IEEE 802.11a, ce produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur en raison de son fonctionnement dans une plage des fréquences allant de 5,15 à 5,25 GHz. Industrie Canada exige l'utilisation de ce produit à l'intérieur pour une plage des fréquences allant de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire les éventuelles interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite du même canal. Le radar de grande puissance est considéré comme l'utilisateur principal des bandes de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences avec ce périphérique et/ou l'endommager.

Le gain d'antenne maximum autorisé avec ce périphérique est de 6 dBi afin de respecter la limite de P.I.R.E. pour une plage des fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,725 à 5,85 GHz dans un fonctionnement point à point.

La sortie de puissance du dispositif sans fil (ou des dispositifs) qui peut être intégré dans votre système est bien inférieure aux limites d'exposition de RF établies par Industrie Canada.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et 2 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer des anomalies dans le système.

- Afin de prévenir des interférences de radio au service autorisé, ce dispositif est prévu pour être utilisé à l'intérieur et éloigné des fenêtres pour fournir une protection maximum. Un équipement (ou son antenne de transmission) qui est installé à l'extérieur est sujet à une autorisation.
- Les dispositifs sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne les modifiez en aucune façon. La modification d'un dispositif sans fil annulera votre autorisation à son utilisation. Contactez le fabricant pour la réparation.

Brésil

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Union Européenne

Marque CE de l'union européenne et déclarations de conformité

Les produits destinés à la vente au sein de l'Union européenne sont identifiés par la marque de Conformité Européenne (CE) qui indique qu'ils sont conformes aux directives, normes européennes et amendements applicables indiqués ci-dessous. Cet équipement porte également l'identifiant de Classe 2.

L'information suivante est uniquement applicable aux systèmes qui portent l'étiquette CE **(((.**

Normes européennes (€

Cet équipement de technologie de l'information a été testé et satisfait les normes européennes suivantes:

- Directive CEM 2004/108/CE
- Directive basse tension 2006/95/EC
- Directive R&TTE 1999/5/CE

Information de l'accord sur radio en Europe (pour les produits équipés de dispositifs radio homologué par la UE)

Ce produit est un ordinateur portable ; des dispositifs de basse puissance, de type radio LAN (périphériques de communication sans fil par radiofréquence RF) fonctionnant sur une bande de 2.4GHz/5GHz sont peut-être intégrés dans votre appareil, conçus pour un usage domestique ou dans les bureaux. Cette section est applicable uniquement si ces dispositifs sont présents. Consultez l'étiquette du système pour vérifiez la présence de dispositifs sans fil.

(€ (

Les dispositifs sans fil qui peuvent être intégrés dans votre système sont uniquement aptes pour une utilisation dans l'Union Européenne ou des zones jointes si l'étiquette du système porte le sigle CE **((** avec un numéro de registre du corps notifié et un symbole d'alerte.

La sortie de puissance du dispositif sans fil ou des dispositifs qui peuvent être intégrés dans votre système est bien inférieure aux limites d'exposition de RF établies par la Commission Européenne à travers la norme R&TTE.

La bande basse de 5,15 à 5,35 GHz ne doit être utilisée qu'à l'intérieur.



Voir les restrictions relatives à la technologie 802.11b et 802.11g pour les pays ou régions spécifiques dans la section "Restrictions pour l'Espace économique européen" cidessous.

Déclaration de conformité à la directive R&TTE de l'Union européenne

cs	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebo PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.			
da	Dansk [Danish]	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.		
de	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.			
et	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/ EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.			
en	English	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.		

es	Español [Spanish]	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.		
el	Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.		
fr	Par la présente Samsung déclare que l'apparei Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.			
it	Italiano [Italian]	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.		
fŵ	Latviski [Latvian]	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.		
It	Lietuvių [Lithuanian] Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/ EB Direktyvos nuostatas.			
nl	Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.		

mt	Malti Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relev li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.				
hu	Alulírott, Samsung nyilatkozom, ho Notebook PC megfelel a vonatkozó követelményeknek és az 1999/5/EC egyéb előírásainak.				
린	Polski [Polish] Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe No PC jest zgodny z zasadniczymi wymoga pozostałymi stosownymi postanowien Dyrektywy 1999/5/EC.				
pt	Português [Portuguese]	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.			
sl	Slovensko [Slovenian]	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.			
sk	Slovensky [Slovak] Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.				
fi	Suomi [Finnish]	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.			

sv	Svenska [Swedish]	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/ EG.		
	Íslenska [Icelandic] Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebo er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kr sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.			
no	Norsk [Norwegian]	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.		
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.		

Pour consulter la déclaration de conformité UE de ce produit (en anglais uniquement), rendez-vous sur : http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do

http://www.samsung.com/uk/support et recherchez le numéro de modèle du produit.

Si la déclaration de conformité du modèle qui vous intéresse n'est pas disponible sur notre site Web, contactez votre revendeur ou envoyez un e-mail à l'adresse suivante.

doc.eu@samsung.com

Informations sur le fabricant

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tél.: +86-512-6253-8988

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.

Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh Province, Vietnam

Pour obtenir l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone du Centre de services Samsung, consultez la garantie ou contactez le revendeur de votre produit.

Restrictions pour l'Espace économique européen

Restriction locale relative à l'utilisation des ondes radio 802.11b/802.11g

Remarques pour l'intégrateur : Les déclarations suivantes concernant les restrictions locales doivent être publiées dans l'ensemble de la documentation utilisateur fi nal fournie avec le système ou produit incorporant le produit sans fi l.



Etant donné que les fréquences utilisées par les périphériques LAN sans fi l 802.11b/802.11g peuvent ne pas encore être harmonisées dans tous les pays, les produits 80 .11b/80 .11g sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des pays ou régions spécifi ques, et ils ne peuvent pas être utilisés dans des pays ou régions autres que ceux prévus lors de leur commercialisation.

En tant qu'utilisateur de ces produits, il est de votre responsabilité de vous assurer que les produits ne sont utilisés que dans les pays ou régions pour lesquels leur utilisation a été prévue. Vous devez également vérifi er qu'ils sont confi gurés sur la plage de fréquences et de canaux adaptée au pays ou à la région d'utilisation. Toute variation par rapport aux restrictions et paramètres admissibles du pays ou de la région d'utilisation peut représenter une violation des lois locales applicables et peut être punie en conséquence.

La version européenne est conçue pour être utilisée dans l'ensemble de l'Espace économique européen. Cependant, l'utilisation de ce produit est restreinte dans les régions et pays particuliers ci-dessous:

Généralités

Les normes européennes exigent une puissance d'émission rayonnée maximum correspondant à une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) de 100 mW ainsi que l'utilisation d'une plage de puissances de 2 400 – 2 483,5 MHz.

La bande basse de 5,15 à 5,35 GHz ne doit être utilisée qu'à l'intérieur.

Belgique

Ce produit peut être utilisé à l'extérieur d'un bâtiment mais pour les transmissions à l'extérieur d'un bâtiment sur une distance de 300m ou plus, un enregistrement auprès de l'IBPT est requis.

Cette restriction doit être indiquée dans le manuel comme suit :

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, audessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300 m. Pour une distance supérieure à 300 m, un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

France

La bande basse de 5,15 à 5,35 GHz ne doit être utilisée qu'à l'intérieur.

RTC CAUTION

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the Manufacturer's instruction.

Attention: Danger d'explosion si les piles sont mal palcées. Remplacez les piles usagées uniquement par des piles de type identique ou équivalent recommandees par is fabriquant. Otez les piles usagées selon les instructions du fabriquant.

Information du Symbole WEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/6666. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Caractéristiques techniques du produit

Les caractéristiques du système peuvent varier d'un modèle à l'autre. Pour obtenir les caractéristiques détaillées du système, reportez-vous au catalogue du produit.

Processeur (en option)	AMD A4 / A6 APU	
Mémoire principale	DDR3 SODIMM	
Chipset principal	AMD A4 / A6 APU	
Disque dur	S-ATA2 HDD / S-ATA3 HDD	
Carte graphique (en option)	AMD Radeon HD8330 Graphics (Internal Graphics) AMD Radeon HD8400 Graphics (Internal Graphics) AMD Radeon HD8600M Graphics	
Environnement d'utilisation	(External Graphics) Température : -5~40 °C pour le stockage, 10~32 °C en fonctionnement Humidité : de 5 à 90 % pour le stockage, de 20 à 80 % en fonctionnement	
Caractéristiques c.a. / c.c. (en option)	Entrée) 100 - 240 VCA, 50/60Hz, Sortie) 19VDC 3.16A, 19VDC 4.74A,	
Caractéristiques PC (en option)	19VDC 3.16A(60W), 19VDC 4.74A(90W)	



- Il est possible que les composants en option ne soient pas fournis ou que d'autres composants soient fournis en fonction du modèle d'ordinateur.
- Les caractéristiques du système sont soumises à modification sans préavis.
- La capacité du disque dur d'un ordinateur sur lequel Recovery est installé est représentée comme étant plus petite que les caractéristiques du produit.
- La quantité de mémoire que Windows peut utiliser peut être inférieure à la quantité de mémoire actuellement disponible.
- Si vous devez remplacer ou mettre à niveau la mémoire interne ou le HDD de l'ordinateur, contactez-nous pour obtenir de l'aide.

Caractéristiques techniques du produit

Marques commerciales

Samsung est une marque déposée de Samsung Co., Ltd.

Microsoft, MS-DOS et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Tous les autres noms de produit ou de société mentionnés dans le présent document sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Partenaire ENERGY STAR®



En tant que partenaire ENERGY STAR®, SAMSUNG a déterminé que ce produit répond aux directives d'efficacité énergétique d'ENERGY STAR®.

HDMI



Le glossaire répertorie les termes utilisés dans ce manuel d'utilisation. Pour d'autres termes, faites une recherche dans l'aide de Windows.

Sauvegarde

Moyen d'enregistrer les données actuelles, pour les restaurer plus tard si nécessaire. Une sauvegarde est le moyen de restaurer des données informatiques lorsque les données ou l'ordinateur sont endommagés.

USB rechargeable

Ce programme d'alimenter un USB spécifique lorsque le système est en mode d'économie d'énergie, en veille prolongée ou hors tension.

Client

Se rapporte à un ordinateur qui utilise les ressources partagées d'un réseau fournies par un serveur.

DDR SDRAM

(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

La DRAM est un type de mémoire dont les cellules se composent d'un condensateur et d'un transistor fabriqués à bas coût. La SDRAM est un type de mémoire dont les performances ont été améliorées par la synchronisation de l'horloge avec l'horloge externe du processeur. La DDR SDRAM est un type de mémoire dont les performances ont été améliorées en doublant la vitesse de fonctionnement de la SDRAM. Son utilisation est aujourd'hui largement répandue. Cet ordinateur utilise une mémoire de type DDR SDRAM.

Gestionnaire de périphériques

Outil administratif utilisé pour la gestion des périphériques informatiques. Vous pouvez ajouter ou supprimer des pilotes de périphérique ou mettre à jour un pilote de périphérique à l'aide du Gestionnaire de périphériques.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Cette expression fait référence à l'attribution automatique d'adresses IP aux utilisateurs sur le réseau par les administrateurs réseau.

Direct X

Interface d'application développée pour permettre aux programmes d'application Windows d'accéder aux périphériques à très grande vitesse. La vitesse de fonctionnement des cartes graphiques, cartes mémoire et cartes son devant être très rapide pour offrir une qualité vidéo et audio supérieure, Direct X permet une interaction et un contrôle plus rapide entre les applications et les périphériques. En utilisant Direct X, les performances multimédia de Windows sont considérablement améliorées.

Driver

Logiciel qui interagit entre le matériel et le système d'exploitation. Un système d'exploitation connaît les informations relatives au matériel et le contrôle. En général, un pilote est fourni avec le périphérique correspondant.

D-sub (D-subminiature)

Il s'agit du câble reliant un écran cathodique classique et l'ordinateur. Ce câble permet la sortie de données vidéo analogiques.

DVD (Digital Versatile Disk)

Le DVD a été développé pour remplacer le CD (Compact Disk). Bien que la forme et la taille du disque du DVD soient identiques à celles d'un CD, la capacité d'un DVD est d'au moins 4,7 Go, tandis que celle d'un CD est de 600 Mo. La vidéo DVD est numérique, à la différence de la vidéo (analogique) VHS, et prend en charge la compression MPEG2 et le son numérique. Pour lire un DVD, un lecteur de DVD est requis.

Pare-feu

Système de sécurité utilisé pour protéger un réseau interne ou un Intranet des réseaux externes grâce à une procédure d'authentification.

HDMI

Il s'agit d'une spécification d'interface vidéo/audio numérique permettant la transmission de signaux vidéo et audio sur un seul câble.

Mode Veille prolongée

Mode d'alimentation qui enregistre toutes les données de la mémoire sur le disque dur et éteint le processeur et le disque dur. Lorsque vous annulez le mode Veille prolongée, tous les programmes d'application qui fonctionnaient sont restaurés à l'état dans lequel ils se trouvaient avant la mise en veille.

Icône

Se rapporte à la petite image qui représente un fichier dont les utilisateurs peuvent se servir.

IEEE802.XX

Il s'agit d'un ensemble de spécifications définies par le comité 802 de l'IEEE pour le procédé de connexion LAN baptisé XX.

LAN (Local Area Network, réseau local)

Réseau de communication connectant les ordinateurs, les imprimantes et les autres périphériques au sein d'un réseau local (dans un immeuble par exemple). Un LAN permet à tous les périphériques connectés d'interagir avec d'autres périphériques sur le réseau. Le LAN actuel utilise la méthode MAC (Media Access Control) Ethernet développée au début des années 1980. Pour se connecter à un Ethernet, une carte réseau appelée carte LAN, carte Ethernet ou carte d'interface réseau est requise. Pour échanger des données entre ordinateurs, un protocole est requis en plus du matériel. Windows utilise TCP/IP comme protocole par défaut.

Ecran LCD (Liquid Crystal Display, affichage à cristaux liquides)

Il existe des types d'écran LCD à matrice passive et à matrice active. Cet ordinateur utilise un écran LCD de type matrice active, appelé écran TFT. Un écran LCD se composant de transistors qui remplacent le tube cathodique (comme sur les écrans CRT), sa taille peut être réduite. En outre, il ne clignote pas ; l'oeil se fatigue ainsi moins.

Réseau

Groupe d'ordinateurs et de périphériques, tels que des imprimantes et des scanners, connectés par une liaison de communication. Un réseau peut être petit ou grand, il peut être connecté en permanence grâce à des câbles ou temporairement grâce à des lignes téléphoniques ou des liaisons sans fil. Le réseau le plus important est Internet, un réseau mondial.

Administateur réseau

Utilisateur qui planifie, configure et gère les opérations du réseau. Parfois, un administrateur réseau est appelé administrateur du système.

Zone de notification

Se rapporte à la zone à droite de la barre de tâches incluant les icônes des programmes telles que le contrôle du volume, les options d'alimentation et l'heure.

Partition

Ce terme fait référence à l'acte ou à la pratique consistant à diviser l'espace de mémoire d'un disque dur en zones de données distinctes appelées partitions. Si un disque dur de 100 Go est partitionné en 2 partitions de 50 Go, le disque dur peut être utilisé comme s'il y avait 2 disques durs.

Carte PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)

Spécification de logement pour carte étendue pour ordinateurs mobiles comme un portable. Il est possible de connecter non seulement un périphérique de mémorisation, mais aussi la plupart des périphériques, comme des disques durs, des cartes LAN, etc. à ce logement pour carte.

Protocole

Un protocole est un ensemble de règles utilisées par les ordinateurs pour communiquer les uns avec les autres sur un réseau. Un protocole est une convention ou une norme régulant ou activant la connexion, la communication et le transfert de données entre les extrémités d'un système informatique. Il définit les procédures de transmission de données et le support de transmission pour optimiser les fonctions du réseau.

Lancement rapide

Se rapporte à une barre d'outils qui peut être configurée afin que vous puissiez lancer un programme tel qu'Internet Explorer ou afficher le bureau Windows en un clic. Vous pouvez ajouter une icône dans la zone de lancement rapide de la barre de tâches et lancer un programme fréquemment utilisé en cliquant sur cette icône..

Carte SDHC (Secure Digital High Capacity)

C'est l'extension de la carte SD qui prend en charge plus de 2 Go.

Carte SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

Le format SDXC offre une capacité et une vitesse plus élevées que la norme SDHC. Il s'agit d'une nouvelle norme de carte SD qui peut, en théorie, offrir une capacité de mémoire allant jusqu'à 2 To.

Pour mettre en œuvre une grande capacité de mémoire, appliquez les spécifications de la norme exFAT.

Server

En général, un serveur se rapporte à un ordinateur qui fournit des ressources partagées pour les utilisateurs du réseau.

Partage

Se rapporte à la configuration d'une ressource d'un ordinateur telle qu'un dossier ou une imprimante, afin que d'autres utilisateurs puissent également l'utiliser.

Dossier partagé

Dossier qui peut être utilisé par d'autres utilisateurs sur le réseau.

Mode Veille

Mode d'alimentation qui permet aux ordinateurs de consommer moins d'énergie lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Lorsqu'un ordinateur est en mode Veille, les données sur la mémoire de l'ordinateur ne sont pas sauvegardées sur le disque dur. Si le courant est coupé, les données de la mémoire seront perdues.

Fichier système

Les fichiers système sont des fichiers qui sont lus et utilisés par le système d'exploitation Windows. En général, les fichiers système ne doivent pas être supprimés ou déplacés.

TCP/IPv4

Il s'agit d'un système d'adressage de 4 octets (32 bits) séparé en 4 x 1 octet (8 bits) par un point, chaque octet étant représenté par un nombre décimal.

USB (Universal Serial Bus)

Se rapporte à une norme d'interface série développée pour remplacer les normes d'interface classiques telles que Serial et PS/2. Les caractéristiques de transmission de données constituent l'une des normes d'interface utilisées pour la connexion d'un ordinateur à des périphériques externes. Ces caractéristiques peuvent être, entre autres, USB 1.0, 1.1, 2.0 ou 3.0.

Elles prennent en charge des périphériques externes exigeant des taux de données élevés, tels que des périphériques AV, des disques durs secondaires ou des lecteurs CD-RW. Plus la version est élevée (p.ex. USB 3.0), meilleur est le taux de données.

Windows Media Player

Programme multimédia inclus avec Windows. A l'aide de ce programme, vous pouvez lire un fichier média, créer un CD audio, écouter une diffusion radio, rechercher et gérer des fichiers multimédia, copier des fichiers sur un périphérique portable, etc.

Index

102

94

93

В		L		S
Boutons tactiles	23	Logement pour carte multiple	58	Séquence de démarrage
С		М		Support Center SW Update
Caractéristiques techniques		Mot de passe	99	
du produit	137	Mot de passe superviseur	99	
Cliquer	52	Mot de passe utilisateur	100	
Commandes du volume	62			
Consignes de sécurité	6	P		
D		PA	68	
		Présentation	22	
Double-cliquer	52	Programme de configuration du BIOS	97	
F		R		
Faire défiler	52	Recovery	104	
Faire glisser	52	Réseau câblé	65	
		Réseau sans fil	68	